

Bedienungsanleitung 80 cm/31,5" Smart-TV mit LED-Backlight Technologie



Mit dem Kauf dieses MEDION®-Produkts gelangen Sie nicht nur in den Genuss der Herstellergarantie, sondern werden zusätzlich von unseren engagierten Mitarbeitern über die Hotline und den Web-Support unterstützt.







Hinweise zu dieser Anleitung



Lesen Sie unbedingt diese Anleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Smart-TVs. Halten Sie diese Anleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Smart-TVs. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Smart-TVs dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter

	GEFAHR! Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr! WARNUNG! Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen! VORSICHT! Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!
	ACHTUNG! Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!
i	HINWEIS! Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!
	HINWEIS! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
	WARNUNG! Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!
<u>IIII</u>	WARNUNG! Warnung vor Gefahr durch hohe Lautstärke!
•	Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung
•	Auszuführende Handlungsanweisung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät dient zum Empfang und zur Wiedergabe von Fernsehprogrammen. Die unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten ermöglichen eine zusätzliche Erweiterung der Empfangs- und Wiedergabequellen (Receiver, DVD-Player, DVD-Recorder, Videorecorder, PC etc.). Ihr Gerät bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Nutzung :
- Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:
- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht als Datenmonitor für Büroarbeitsplätze geeignet.

HD ready

Ihr LCD-TV ist mit dem Merkmal "HD ready" ausgestattet. Das bedeutet, dass es grundsätzlich hochauflösende Fernsehprogramme (HDTV) wiedergeben kann.

Voraussetzung dafür ist, dass ein HDTV-Signal vom internen Sat- bzw. DVB-C Tuner, alternativ von einem externen HD-Sat-Receiver, HD-Kabelreceiver oder einem Blu-Ray-Player wiedergegeben wird.

Geräteübersicht

Smart-TV

Vorderseite



1) Bildschirm

 D: Standby Taste: das Gerät einschalten oder in den Bereitschaftsmodus schalten INPUT: Eingabequelle wechseln MENU: das Bildschirm-Menü aufrufen, um Einstellungen an Ihrem Gerät vorzunehmen CH + /CH -: ein Programm auswählen oder im Menü navigieren VOL +/VOL -: die Lautstärke einstellen oder im Menü navigieren
 Infrarot-Sensor: Empfangsfeld für die Infrarot-Signale der Fernbedienung.

Intrarot-Sensor: Empfangsfeld für die Infrarot-Signale der Fernbedienung.
 Betriebsanzeige: leuchtet orange auf, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet und grün, wenn es eingeschaltet ist.

Anschlüsse auf der Rückseite



Anschlüsse auf der Rückseite links: 1) LNB (13 V/18 Vdc, 400mA Max.): Zum Anschluss der Antenne (Satellit) **COMMON INTERFACE:** Schacht für Common Interface-Modul (für Cl/Cl+) Ω : Kopfhöreranschluss mit 3,5-mm-Klinkenstecker VGA AUDIO: Audio-Anschluss zur Tonwiedergabe vom PC **AV**: Audio/Video-Eingang (mittels des AV-Adapters) **YPBPR IN:** YPBPR-Komponenten-Eingang (mittels des YUV-Adapters) USB (5V===, 500mA max.): USB-Anschluss für Medienwiedergabe und Anschluss des WLAN-Dongles HDMI 4: HDMI-Anschluss für Geräte mit HDMI-Ausgang / HDMI Anschluss zur Nutzung der HDMI CEC Funktion Netzschalter 1) Anschlüsse auf der Rückseite unten: **RF**: Antennenanschluss (DVB-T/DVB-C/analog) SPDIF COAX OUT: Digitaler Audio-Ausgang (mittels des Koaxial-Adapters) SCART: SCART-Buchse HDMI 3: HDMI-Anschluss für Geräte mit HDMI-Ausgang HDMI 2: HDMI-Anschluss für Geräte mit HDMI-Ausgang HDMI 1: HDMI-Anschluss für Geräte mit HDMI-Ausgang / HDMI Anschluss zur Nutzung der HDMI ARC Funktion VGA: VGA Anschluss für einen PC RJ-45: Netzwerkanschluss für die Internet- und DLNA Funktion

USB (5V===, 500mA max.): USB-Anschluss für Medienwiedergabe und Anschluss des WLAN-Dongles

Fernbedienung

1) 🛛 🕅 Stummschalten

5)

- 2) 🔍 Internet-Taste
- **D.MENU:** Keine Funktion
- 3) **S.MODE:** Tonmodus auswählen
- TITLE: Keine Funktion
- Tasten zur Bedienung des Medienbrowsers f
 ür die Medienwiedergabe
 über USB und DLNA:
 - Schneller Rücklauf
 II Wiedergabe starten/unterbrechen
 Schneller Vorlauf
 Keine Funktion
 Wiedergabe stoppen
 Keine Funktion
 Keine Funktion
 Farbtasten:
 - ROTfür die Benutzung im Videotext[PROGRAM]Keine FunktionGRÜNfür die Benutzung im Videotext
 - [INTRO] Keine Funktion
 - GELB für die Benutzung im Videotext [REPEAT] Keine Funktion
 - **BLAU** für die Benutzung im Videotext
- [A-B] Keine Funktion
 INDEX: Videotext: Hauptseite aufrufen
- **D.DISP:** Keine Funktion
- 7) : Videotext: Unterseite öffnen
- **SUB.T:** Untertitelfunktion
- 8) **INFO:** Zum Anzeigen von Informationen, wie aktuelle Programmnummer und Bildformat
- 9) **TV/RADIO:** Zwischen TV- und Radiosendern umschalten
- 10) **MENU:** Menü öffnen und schließen
- 11) **EXIT:** Menü verlassen
- 12) **P+/-:** Programmwahltasten
- 13) Richtungstasten:
 - Im Menü nach oben. Videotext: Die nächste Seite auswählen.
 - ✓ Im Menü nach unten. Videotext: Die vorherige Seite auswählen.
 - Im Menü nach links. Videotext: Unterseite aufrufen.
 - Im Menü nach rechts. Videotext: Unterseite aufrufen.
- 14) **OK:** In bestimmten Menüs Auswahl bestätigen. Wird auch als ENTER benutzt
- 15) Zifferntasten: TV: Programmwahl, Videotext: Seitenwahl
- 16) E: Videotext öffnen; 2 x drücken: transparent stellen; 3 x drücken: schließen **SETUP:** Keine Funktion
- 18) Leuchtanzeige zur Bestätigung eines Tastendrucks.
- 19) **MEDIA:** Aufruf des Medienbrowsers
- **ANGLE:** Keine Funktion
- 20) **P.MODE:** Bildmodus auswählen **GOTO:** Keine Funktion
- 21) **REVEAL:** Videotext: Verborgenen Text anzeigen
- 22) **SIZE:** Bildformat ändern. Videotext: 1 x Drücken, obere Hälfte vergrößern / 2 x Drücken, untere Hälfte vergrößern **ZOOM:** Keine Funktion
- 23) **AUDIO:** Tonnorm im analog TV einstellen **LANG:** Digital-TV: Sprachauswahl
- 24) **SLEEP:** Automatische Ausschaltfunktion einstellen
- 25) **FAV:** Favoritenliste aufrufen
- 26) **EPG:** Digitale Zeitschrift für Fernsehprogramme und Radioprogramme (senderabhängig)
- 27) **INPUT:** Eingangssignal angeschlossener Geräte anwählen.
- 28) +: Lautstärke erhöhen (+) oder verringern (-).
- 29) O: Vorheriges Fernsehprogramm einstellen
 - **EJECT:** Keine Funktion



Inhalt

1.	Hin	weise zu dieser Anleitung	3
	1.1.	In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter	3
	1.2.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
	1.3.	HD ready	4
	1.4.	Lieferumfang	4
2.	Sich	erheitshinweise	5
	2.1.	Betriebssicherheit	5
	2.2.	Aufstellungsort	5
	2.3.	Reparatur	E
	2.4.	Umgebungstemperatur	C
	2.5.	Sicherheit beim Anschließen	7
	2.6.	Umgang mit Batterien	7
	2.7.	Hinweise zur Konformität	8
3.	Ger	äteübersicht	9
	3.1.	Vorderseite	9
	3.2.	Rückseite	10
	3.3.	Fernbedienung	11
4.	Inbe	etriebnahme	.13
	4.1.	Auspacken	13
	4.2.	Montage	13
	4.3.	Batterien in die Fernbedienung einlegen	14
	4.4.	Antenne anschließen	14
	4.5.	Stromversorgung anschließen	14
	4.6.	Smart-TV ein- und ausschalten	14
	4.7.	Nach dem ersten Einschalten	14
5.	Bed	ienung	.16
	5.1.	Programmauswahl	16
	5.2.	Toneinstellungen	16
	5.3.	Bildeinstellungen	17
	5.4.	Infos anzeigen lassen	17
	5.5.	Favoritenliste einrichten	17
	5.6.	Quelle wählen	18
6.	Vid	eotext	.18
	6.1.	Die Bedienung des Videotexts	18
	6.2.	Seiten anwählen	18
_	6.3.	Nützliche Videotext-Eigenschaften	18
7.	Ger	äte anschließen	.19
	7.1.	Kopfhörer anschließen	19
	7.2.	Digitaler verstarker über koaxialen Anschluss	19
	/.3.	Soundbar/Surround-Anlage anschließen	19
	7.4. 7 -	UVU/BIU-Kay Player anschließen	19
	7.5. 7.4	viaeorekoraer anschließen	20
	7.0. 77	DVD-REKORDER dischlieben	
	/./. 70	Receiver (SAI, DVB-I, Decouer etc.) anschließen	اً ∡
	7.ð.	DVD-/ viueolekoluel ullu SAI-Receivel alischilleisen	ا⊻ ∼د
	7.9.		
	7.10.	Geral IIII HDWI- oder DVI-Anschluss	
	/.11.	PC dnschließen	
0	7.12.	Netzwerk anschlieben	۷۷ مح
0.		Im Manü navigioran	.23
	0.1. 0.1	In Menu Havigleren	zs z
	o.∠. o ⊃	Wienusystem	24 حد
0	0.3. D or	Modia-Modus	/۷ ۲۰
7.	0 1	Hipweice zur LISB Nutzung	. 33 26
	ייב סי	Vom TV- zum Media-Modus wechseln	
	ש.∠. ס⊇	voni i v-zuili ivieula-iviouus wechselli Madia Manüsystam	
	9.3. 01	Vidoos wiodorgobon	
	7.4.	יומבטז שובעבו שבשבוו	

9.5.	Musik wiedergeben	
9.6.	Fotos anzeigen	
9.7.	Text wiedergeben	
10. EPG	- Programmführer	
11. Mec	dienportal	
11.1.	Mediathek	
12. Hbb	bTV-System	40
13. Inte	ernet	41
14. Pro	blembehebung	
14.1.	Benötigen Sie weitere Unterstützung?	
14.2.	Pixelfehler bei Smart-TVs	
14.3.	Reinigung	
15. Ents	sorqunq	
16. Tecl	hnische Daten	45
16.1.	Produktdatenblatt	
17. Imp	pressum	
18. Ind	ex	49

1. Hinweise zu dieser Anleitung



Lesen Sie unbedingt diese Anleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Smart-TVs. Halten Sie diese Anleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Smart-TVs. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Smart-TVs dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

1.1. In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter

	CERAUDI
	Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!
	WARNING
\mathbf{A}	Wannond. Wannan a saar wii aliah ar lah ar aafah uun d/a dar aahuraran immaanih lar Varlat
	warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen verlet-
	zungen!
	VORSICHTI
	Wernen er ver mäelichen mittleren unde der leichten Verlet-un een l
	warnung vor möglichen mittleren und oder leichten verletzungen:
	ACHTUNG!
	Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!
	HINWEIS!
	Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!
	HINWEIS!
	Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
	WARNUNG!
/4\	Warnung vor Gofahr durch alaktrischan Schlag
	warnung vor Geranr aurch elektrischen Schlag:
\wedge	WARNUNG!
/JS/	
	warnung vor Gefahr aurch none Lautstarke:
•	Aufzählungspunkt / Information über Freignisse während der Bedienung
-	Automatigspanker information aber Eleignisse wantend der bediendig
•	Auszuführende Handlungsanweisung

1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät dient zum Empfang und zur Wiedergabe von Fernsehprogrammen. Die unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten ermöglichen eine zusätzliche Erweiterung der Empfangs- und Wiedergabequellen (Receiver, DVD-Player, DVD-Recorder, Videorecorder, PC etc.). Ihr Gerät bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Nutzung :
- Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:
- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht als Datenmonitor für Büroarbeitsplätze geeignet.

1.3. HD ready

Ihr LCD-TV ist mit dem Merkmal "HD ready" ausgestattet. Das bedeutet, dass es grundsätzlich hochauflösende Fernsehprogramme (HDTV) wiedergeben kann.

Voraussetzung dafür ist, dass ein HDTV-Signal vom internen Sat- bzw. DVB-C Tuner, alternativ von einem externen HD-Sat-Receiver, HD-Kabelreceiver oder einem Blu-Ray-Player wiedergegeben wird.

1.4. Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

WARNUNG! Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Smart-TV
- Fernbedienung (RC1255) inkl. 2 Batterien Typ LR03 (AAA) 1,5V
- WLAN-Dongle (Nexus, FN-100, MSN 4004 7162)
- YUV-Adapter
- AV-Adapter
- Koaxial-Adapter
- Standfuß inkl. Befestigungsschrauben
- Dokumentation

2. Sicherheitshinweise

2.1. Betriebssicherheit

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z. B. Folien von Kindern fern. Bei Missbrauch könnte Erstickungsgefahr bestehen.



Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Smart-TVs (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!



WARNUNG!

WARNUNG!

Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des Smart-TVs ein (elektrischer Schlag, Kurzschluss und Brandgefahr)!

- Schlitze und Öffnungen des Smart-TVs dienen der Belüftung. Decken Sie diese Öffnungen nicht ab (Überhitzung, Brandgefahr)!
- Üben Sie keinen Druck auf das Display aus. Es besteht die Gefahr, dass der Bildschirm bricht.
- Die Fernbedienung besitzt eine Infrarot-Diode der Klasse 1. Betrachten Sie die LED nicht mit optischen Geräten.



VORSICHT!

Bei gebrochenem Display besteht Verletzungsgefahr. Packen Sie mit Schutzhandschuhen die geborstenen Teile ein. Waschen Sie anschließend Ihre Hände mit Seife, da nicht auszuschließen ist, dass Chemikalien austreten können. Senden Sie die Bruchteile zur fachgerechten Entsorgung an Ihr Service Center.

- Berühren Sie nicht das Display mit den Fingern oder mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn:
 - das Netzkabel angeschmort oder beschädigt ist
 - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist
 - das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert
 - das Gerät gestürzt, oder das Gehäuse beschädigt ist
 - Rauch aus dem Gerät aufsteigt

2.2. Aufstellungsort

 Neue Geräte können in den ersten Betriebsstunden einen typischen, unvermeidlichen aber völlig ungefährlichen Geruch abgeben, der im Laufe der Zeit immer mehr abnimmt. Um der Geruchsbildung entgegenzuwirken, empfehlen wir Ihnen, den Raum regelmäßig zu lüften. Wir haben bei der Entwicklung dieses Produktes Sorge dafür getragen, dass geltende Grenzwerte deutlich unterschritten werden.

- Halten Sie Ihren Smart-TV und alle angeschlossenen Geräte von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung des Smart-TVs führen.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht im Freien, da äußere Einflüsse wie Regen, Schnee etc. das Gerät beschädigen könnten.
- Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf das Gerät. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.



VORSICHT!!

Kerzen und andere offenen Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt fern gehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.

- Achten Sie auf genügend große Abstände in der Schrankwand. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rund um das Gerät zur ausreichenden Belüftung ein.
- Betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Smart-TVs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Blendwirkungen, Spiegelungen und zu starke Hell-Dunkel-Kontraste, um Ihre Augen zu schonen.
- Der optimale Betrachtungsabstand beträgt 3 mal die Bildschirmdiagonale.

2.3. Reparatur

- Überlassen Sie die Reparatur Ihres Smart-TVs ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.
- Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner.
- Stellen Sie sicher, dass bei Ersatzteilen nur die vom Hersteller angegebenen benutzt werden. Die Benutzung von unpassenden Ersatzteilen kann zur Beschädigung des Gerätes führen.

2.4. Umgebungstemperatur

- Das Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur von +5 °C bis +35 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 % - 85 % (nicht kondensierend) betrieben werden.
- Im ausgeschalteten Zustand kann der Smart-TV bei -20 °C bis +60 °C gelagert werden.
- Wahren Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (Fernsehgerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen zu vermeiden.



WARNUNG!

Warten Sie nach einem Transport des Smart-TVs solange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat.

Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Smart-TVs kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.

• Ziehen Sie während eines Unwetters oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird den Stecker aus der Steckdose und das Antennenkabel aus der Antennenbuchse.

2.5. Sicherheit beim Anschließen

2.5.1. Stromversorgung

WARNUNG!

 Auch bei ausgeschaltetem Netzschalter sind Teile des Gerätes unter Spannung. Um die Stromversorgung zu Ihrem Smart-TV zu unterbrechen oder das Gerät gänzlich von Spannung frei zu schalten, trennen Sie das Gerät vollständig vom Netz.



Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Geräts. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Es enthält keine zu wartenden Teile.

• Betreiben Sie das Smart-TV nur an geerdeten Steckdosen mit 220 - 240 V ~ 50 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellort nicht sicher sind, fragen Sie bei Ihrem Energieversorger nach.

- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Smart-TVs befinden und leicht erreichbar sein.
- Um die Stromversorgung zu Ihrem Bildschirm zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wir empfehlen zur zusätzlichen Sicherheit die Verwendung eines Überspannungsschutzes, um Ihren Smart-TV vor Beschädigung durch Spannungsspitzen oder Blitzschlag aus dem Stromnetz zu schützen.
- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.

2.6. Umgang mit Batterien



WARNUNG!

Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren, was Schäden für Ihr Gerät und Ihre Gesundheit zur Folge haben könnte.

Befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise:

- Halten Sie Kinder von Batterien fern.
 Sollten Batterien verschluckt worden sein, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Laden Sie Batterien niemals auf (es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben).
- Entladen Sie die Batterien niemals durch hohe Leistungsabgabe.
- Schließen Sie die Batterien niemals kurz.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus!
- Zerlegen oder verformen Sie die Batterien nicht.
 Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
- Vertauschen Sie niemals die Polarität.
- Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Vermischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs. Dies könnte bei Ihrem Gerät zu Fehlfunktionen führen. Darüber hinaus würde sich die schwächere Batterie zu stark entladen.

- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.
- Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Ersetzen Sie alle verbrauchten Batterien in einem Gerät gleichzeitig mit neuen Batterien des gleichen Typs.
- Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen, wenn Sie Batterien lagern oder entsorgen wollen.
- Bei Bedarf reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen.

2.7. Hinweise zur Konformität

Der Smart-TV erfüllt die Anforderungen der elektromagnetischen Kompatibilität und elektrischen Sicherheit.

Ihr Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Richtlinie für Niederspannungsgeräte 2006/95/EG und der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2).

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG (Verordnung 642/2009).

Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG.

3. Geräteübersicht

3.1. Vorderseite



- 1) 🕛 : Standby Taste: das Gerät einschalten oder in den Bereitschaftsmodus schalten
- 2) **INPUT**: Eingabequelle wechseln
- 3) MENU: das Bildschirm-Menü aufrufen, um Einstellungen an Ihrem Gerät vorzunehmen
- 4) CH + /CH -: ein Programm auswählen oder im Menü navigieren
- 5) **VOL +/VOL -**: die Lautstärke einstellen oder im Menü navigieren
- 6) Infrarot-Sensor: Empfangsfeld f
 ür die Infrarot-Signale der Fernbedienung.
 Betriebsanzeige: leuchtet orange auf, wenn sich das Ger
 ät im Standby-Modus befindet und gr
 ün, wenn es eingeschaltet ist.
- 7) Bildschirm

3.2. Rückseite



- 1) LNB (13 V/18 Vdc, 400mA Max.): Zum Anschluss der Antenne (Satellit)
- 2) COMMON INTERFACE: Schacht für Common Interface-Modul (für Cl/Cl+)
- 3) ⁽,): Kopfhöreranschluss mit 3,5-mm-Klinkenstecker
- 4) VGA AUDIO: Audio-Anschluss zur Tonwiedergabe vom PC
- 5) **AV**: Audio/Video-Eingang (mittels des AV-Adapters)
- 6) **YPBPR IN**: YPBPR-Komponenten-Eingang (mittels des YUV-Adapters)
- 7) USB (5V ===, 500mA max.): USB-Anschluss für Medienwiedergabe und Anschluss des WLAN-Dongles
- 8) HDMI 4: HDMI-Anschluss für Geräte mit HDMI-Ausgang / HDMI Anschluss zur Nutzung der HDMI CEC Funktion
- 9) **RF**: Antennenanschluss (DVB-T/DVB-C/analog)
- 10) SPDIF COAX OUT: Digitaler Audio-Ausgang (mittels des Koaxial-Adapters)
- 11) SCART: SCART-Buchse
- 12) HDMI 3: HDMI-Anschluss für Geräte mit HDMI-Ausgang
- 13) HDMI 2: HDMI-Anschluss für Geräte mit HDMI-Ausgang
- 14) HDMI 1: HDMI-Anschluss für Geräte mit HDMI-Ausgang / HDMI Anschluss zur Nutzung der HDMI ARC Funktion
- 15) VGA: VGA Anschluss für einen PC
- 16) **RJ-45:** Netzwerkanschluss für die Internet- und DLNA Funktion
- 17) USB (5V ===, 500mA max.): USB-Anschluss für Medienwiedergabe und Anschluss des WLAN-Dongles
- 18) Netzschalter
- 19) Befestigungslöcher für eine Wandhalterung (Lochabstand 100 x 100 mm)



HINWEIS!

Achten Sie bei der Montage darauf, dass Schrauben der Größe M4 verwendet werden. Die Länge der Schrauben ergibt sich aus der Stärke der Wandhalterung zuzüglich max. 7 mm.

3.3. Fernbedienung



1	涿	Stummschalten	
2		Internet-Taste	
	D.MENU	Keine Funktion	
3	S.MODE Tonmodus auswählen		
	TITLE	Keine Funktion	

DE

4	Tasten zur Bedie- nung des Medi- enbrowser für die Medienwiederga-	✓ Schneller Rücklauf				
		▶ II Wiedergabe starten/unterbrechen				
		Schneller Vorlauf				
	be über USB und	Keine Funktion				
	DLNA		Wied	dergabe stoppen		
		₩	Keine Funktion			
		•	Kein	e Funktion		
5	Farbtasten	ROT		für die Benutzung in bestimmten Menüs		
		[PROGR	AM]	Keine Funktion		
				für die Benutzung in bestimmten Menüs		
				für die Benutzung in bestimmten Menüs		
		[REPEAT]	Keine Funktion		
		BLAU		für die Benutzung in bestimmten Menüs		
		[A-B]		Keine Funktion		
6	INDEX	Videotex	t: Hau	ptseite aufrufen		
	D.DISP	Keine Fu	hktion			
7		Videotex	t: Unte Ifunkt	erseite öffnen ion		
0				von Informationan wie aktuelle Dregrammnummer und Pildformat		
0 0		Zum Anz				
9 10	MENU	Menü öff	nen u			
11	EXIT	Menü ve	rlassei	n		
12	P+/-	Program	nwah	ltasten		
13	Richtungstasten	 Im Menü nach oben. 				
	2		Videotext: Die nächste Seite auswählen.			
		✓ Im Menü nach unten.				
			Videotext: Die vorherige Seite auswählen.			
		Im Menü nach links.		enü nach links. Novt- Untersoite aufrufen		
			Im M	enü nach rechts		
			Video	btext: Unterseite aufrufen.		
14	ОК	In bestimmten Menüs Auswahl bestätigen. Wird auch als ENTER benutzt				
15	Zifferntasten	TV: Programmwahl, Videotext: Seitenwahl				
16		Videotext öffnen;				
		2 x drück	en: tra	ansparent stellen;		
	SETUP	3 x drücken: schließen Keine Funktion				
17	Ċ	POWFR, d. h. Smart-TV vorübergehend ausschalten.				
18	U euchtanzeige zur B	Astătigung eines Tastendrucks				
19	MEDIA	Aufruf des Medienbrowsers				
	ANGLE	Keine Funktion				
20	P.MODE	Bildmodus auswählen				
	GOTO	Keine Funktion				
21	REVEAL	Videotex	t: Verk	oorgenen Text anzeigen		
22	SIZE	Bildform	at änd	lern		
		1 x Drücken, obere Hälfte vergrößern				
2 x Drücken, untere Hälfte vergrößern		ntere Hälfte vergrößern				
	ZOOM	Keine Fu	nktion	1		

23	AUDIO LANG	Tonnorm im analog TV einstellen Digital-TV: Sprachauswahl		
24	SLEEP	Automatische Ausschaltfunktion einstellen		
25	FAV	Favoritenliste aufrufen.		
26	EPG	Digitale Zeitschrift für Fernsehprogramme und Radioprogramme (senderabhängig)		
27	INPUT	Eingangssignal angeschlossener Geräte anwählen.		
28	_ +/-	Lautstärke erhöhen (+) oder verringern (-).		
29	0	Vorheriges Fernsehprogramm einstellen		
	EJECT	Keine Funktion		

4. Inbetriebnahme



HINWEIS!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte unbedingt das Kapitel "Sicherheitshinweise".

4.1. Auspacken

- Wählen Sie vor dem Auspacken einen geeigneten Platz zum Aufstellen.
- Öffnen Sie den Karton sehr vorsichtig, um eine mögliche Beschädigung des Gerätes zu verhindern. Dies kann passieren, wenn zum Öffnen ein Messer mit einer langen Klinge verwendet wird.
- In der Verpackung befinden sich verschiedene Kleinteile (Batterien, u. a.). Halten Sie diese von Kindern fern, es besteht Verschluckgefahr.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial bitte gut auf und benutzen Sie ausschließlich dieses, um den Fernseher zu transportieren.



WARNUNG!

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

4.2. Montage

Befestigen Sie den Fuß wie in der Zeichnung abgebildet. Führen Sie diesen Schritt vor dem Anschluss des Smart-TVs durch.



DE

4.3. Batterien in die Fernbedienung einlegen

- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Legen Sie zwei Batterien vom Typ LR03 / AAA/ 1,5V in das Batteriefach der Fernbedienung ein. Beachten Sie dabei die Polung der Batterien (im Batteriefachboden markiert).
- Schließen Sie das Batteriefach.



ACHTUNG!

Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Die Fernbedienung könnte durch auslaufende Batterien beschädigt werden.

4.4. Antenne anschließen

Ihr Smart-TV unterstützt unterschiedliche Antennensignale.

An den Anschluss mit der Bezeichnung **RF** können Sie folgende Bildsignale einspeisen:

- über Analog Kabel / eine Analoge Hausantenne,
- über eine DVB-T¹ Antenne oder
- über einen DVB-C¹ Anschluss (digitaler Kabelanschluss)
- Stecken Sie ein Antennenkabel entweder von der Hausantenne / vom analogen Kabelanschluss, von der DVB-T Antenne oder vom DVB-C Anschluss in den Antennenanschluss am Smart-TV.

An den Anschluss mit der Bezeichnung **LNB IN** haben Sie zusätzlich noch die Möglichkeit, eine digitale Satellitenanlage anzuschließen.

Schrauben Sie den F-Stecker eines Koaxialantennenkabels an den Anschluss am Smart-TV fest.



Um verschlüsselte/kostenpflichtige Programme empfangen zu können, ist der Einsatz eines CA-Moduls (Conditional Access Module) und einer entsprechenden Karte erforderlich. Setzen Sie dazu ein CA-Modul (im Fachhandel erhältlich) in den dafür vorgesehenen Schacht an der linken Geräteseite ein (**Common Interface**). In das CA-Modul stecken Sie anschließend die Karte Ihres Anbieters.

4.5. Stromversorgung anschließen

• Verbinden Sie den Netzstecker am Gerät mit einer gut erreichbaren Netzsteckdose 220 - 240 V ~ 50 Hz.

4.6. Smart-TV ein- und ausschalten

- Stellen Sie den Netzschalter auf der rechten Seite auf die Stellung "I", um den Smart-TV mit Strom zu versorgen. Das Gerät geht in den Standby-Modus und die Anzeige an der Vorderseite leuchtet orange auf.
- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie entweder die Taste 🖒 an der Fernbedienung oder am Gerät. Die Anzeige an der Vorderseite leuchtet grün auf.
- Mit der Taste O schalten Sie das Gerät wieder in den Standby-Modus. In diesem Modus wird weiterhin Strom verbraucht.
- Mit dem Netzschalter stellen Sie das Gerät ganz aus (Stellung "O").

4.7. Nach dem ersten Einschalten

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie durch die **ERSTINSTALLATION** geführt. Diese kann jederzeit über das Menü **OPTIONEN > ERSTINSTALLATION** aufgerufen und noch mal durchgeführt werden.

Erstinstallation		MEDION
Welcome, pleas	e select your language.	English
Bienvenue, veu	illez choisir une langue.	Français
Willkommen, b	itte wählen Sie Ihre Sprache.	Deutsch
Benvenuti, sele	zionate la vostra luingua.	Italiano
Bienvenido, sele	eccione su idioma.	Español
Bem-vido, favor	r selecionar o seu idioma.	Português
Velkommen, be	des du vælge dit sprog.	Dansk
Welkom, selecte	eert u uw taal.	Nederlands
Üdvözöljük, kér	jük válassza ki a kívánt nyelvet.	Magyar
Sprache wählen	OK Sprache ändern	

► Wählen Sie mit den Richtungstasten 🔺 🕶 die OSD Sprache aus und drücken Sie die Taste **OK**.

¹ Dieser Service muss in Ihrer Region verfügbar sein



Stellen Sie hier ein, ob das digitale Antennensignal über ANTENNE (DVB-T), über KABEL (DVB-C) oder über SATELLIT (DVB-S) eingespeist wird. Je nach vorgenommener Einstellung wird nach Digital-TV Kanälen gesucht.

4.7.1. Antenne und Kabel

Erstinstallation	1		MEDION
Lai Tuul LCI Su Ne Fre Syr	nd ner Modus N chmodus tzwerk ID quenz mbolrate	Deutschland DTV + ATV Ein Netzwerk Scan Auto Auto Auto	
Wählen	App Ändern	EXIT Verlassen	OK Suche starten

Menüpunkt	Einstellung
LAND	Wählen Sie mit den Richtungstasten das gewünschte Land. Die Ländereinstellung hat Einfluss auf die Reihenfolge, in der die Programme gespeichert werden. Drücken Sie OK . Die Suche startet.
TUNER MODUS	DTV + ATV (Suche nach digitalen und analogen TV Kanälen); DTV (Suche nach digitalen TV Kanälen); ATV (Suche nach analogen TV Kanälen).
LCN	Logical Channel Numbering: Wählen Sie die Einstellung EIN , wenn die Sender anhand einer voreingestellten Senderliste sortiert werden sollen.
SUCHMODUS (nur im Modus DVB-C)	Suchmodus einstellen. Belassen Sie diese Einstellung auf NETZWERK SCAN oder VOLL , wenn Sie keine speziellen Einstellungen vornehmen wollen.
NETZWERK ID (nur im Modus DVB-C)	Netzwerk ID einstellen. Standardeinstellung ist AUTO .
FREQUENZ (nur im Modus DVB-C)	Frequenz einstellen. Standardeinstellung ist AUTO . Nur aktiv, wenn im Suchmodus der Eintrag NETZWERKSUCHE gewählt ist.
SYMBOLRATE (nur im Modus DVB-C)	Symbolrate einstellen. Standardeinstellung ist AUTO . Belassen Sie bei der Erstinstallati- on diese Einstellung, um die korrekte Symbolrate Ihres Anbieters automatisch zu erken- nen.



HINWEIS!

Denken Sie daran eine DVB-T Antenne anzuschließen, wenn Sie nach digitalen Programme über Antenne suchen. DE

4.7.2. Satellit

Erstinstallation			MEDION
Satel Kanä Such Unice Disec	lit le modus sible qc1.0 qc1.1	(1/59)K_ASTRA ► Alle Preset Aus LNB1 Aus	Wenn Sie mehrere Satellitenantennen mit einem DiseqC Schalter nutzen.
Wählen	Andern	EXIT Verlassen	📧 Suche starten

Menüpunkt	Einstellung
SATELLIT	Wählen Sie den Satellit aus, über den der Suchlauf gestartet werden soll.
KANÄLE	Legen Sie fest, nach welchen Kanälen Sie Suchen wollen: ALLE, FREI oder VER-SCHLÜSSELT .
SUCHMODUS	Suchmodus einstellen. AUTO : Ein Suchlauf für den gewählten Satelliten wird anhand der für diesen Satelliten gespeicherten Transponderliste durchgeführt. Dies benötigt etwas Zeit. PRESET : Die vorinstallierte Senderliste für den Satelliten Astra 19.2E wird geladen. Die- ser Suchmodus benötigt die geringste Zeit. VOLLSUCHE : Eine vollständige Suche des gewählten Satelliten wird durchgeführt. Hierbei werden auch neue Transponder berücksichtigt, die nicht in der Transponderlis- te enthalten sind. Bei der Vollsuche werden zwei Suchdurchläufe durchgeführt. Im ersten werden die Transponder des Satelliten ermittelt, im zweiten die Sender gesucht. Die Voll- suche benötigt die meiste Zeit.
UNICABLE	Wählen Sie EINSTELLUNGEN , wenn Sie mehrere Receiver und ein Unikabelsys- tem haben. Im Anschluss können weitere Einstellungen vorgenommen werden: USER- BAND/SRC ADDR., FREQUENZ und POSITION .
DISEQC1.0	Ermöglicht die Umschaltung zwischen maximal 4 LNBs.
DISEQC1.1	Ermöglicht die Umschaltung zwischen maximal 16 LNBs.

▶ Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie **OK**

• Bestätigen Sie die anschließende Sicherheitsabfrage mit **JA**. Der Suchlauf startet.

Es wird der Reihe nach, nach den unterschiedlichen Sendungstypen gesucht. Warten Sie das Ende ab. Mit der Taste **MENU** können Sie die Suche vorzeitig abbrechen.

5. Bedienung

5.1. Programmauswahl

- Um ein Programm auszuwählen, drücken Sie entweder eine der Tasten CH+/- (am Gerät) oder P+/- (an der Fernbedienung) oder wählen Sie das Programm über die Zifferntasten direkt an.
- Für eine zwei- oder dreistellige Nummer geben Sie direkt die Ziffern hintereinander ein.
- Mit der Taste \Im wählen Sie das zuletzt wiedergegebene Programm.

5.2. Toneinstellungen

- Mit den Lautstärketasten – + an der Fernbedienung oder am Gerät erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.
- ▶ Um den Ton ganz aus- und wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste ≫ Stummschaltung.
- Mit der Taste AUDIO wählen Sie die verfügbaren Audio Sprachen (Ton Kanäle) aus. Sofern die aktuelle Sendung den DUAL-Modus unterstützt (z.B. bei zweisprachigen Sendungen), können Sie den DUAL- Modus auswählen.
- Mit der Taste S.MODE wählen Sie zwischen den Tonmodus: STANDARD, MUSIK, FILM, SPORT, BE-NUTZER. Die Einstellung BENUTZER wird im Menü TON > TONMODUS definiert.

5.3. Bildeinstellungen

- Mit der Taste P. MODE wählen Sie zwischen den Bildmodi: DYNAMIK, STANDARD, FILM, BENUTZER. Die Einstellung BENUTZER wird im Menü BILD > BILDMODUS definiert.
- Abhängig von der Sendung werden Bilder im Format 4:3 oder 16:9 übertragen. Mit der Taste **SIZE** können Sie das Bildformat anpassen:



Diese Einstellung der Bildformate können Sie auch im Menü BILD > BILDFORMAT ändern.

HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass je nach eingestellter Bildquelle nicht alle Bildformate zur Verfügung stehen.

5.4. Infos anzeigen lassen

- Drücken Sie die Taste INFO, um sich die aktuellen Programminformationen anzeigen zu lassen.
- Drücken Sie die Taste INFO erneut, um sich Informationen zum Inhalt der aktuellen Sendung anzeigen zu lassen (falls vom Anbieter unterstützt).
- Die Programminformationen werden auch beim Umschalten auf ein anderes Programm angezeigt.

5.5. Favoritenliste einrichten

Im Menü **KANAL > PROGRAMME BEARBEITEN** können Sie einzelne Programme in eine Favoritenliste aufnehmen.

- Öffnen Sie das Menü mit der Taste **MENU**.
- Wählen Sie im Menüpunkt KANAL den Eintrag PROGRAMME BEARBEITEN und bestätigen Sie mit OK.
- Wählen Sie mit den Richtungstasten ▲ den gewünschten Kanal und drücken Sie die Taste FAV, um ihn in die Favoritenliste aufzunehmen.
- Die ausgewählten Favoriten werden durch ein Herzsymbol in der Programmliste markiert.
- Das Menü verlassen Sie mit der Taste **MENU** oder automatisch, wenn für ca. 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird.
- > Drücken Sie zum Aufrufen der Favoritenliste im TV-Betrieb die Taste **FAV** auf der Fernbedienung.

5.6. Quelle wählen

- Mit der Taste INPUT rufen Sie die Auswahlliste der Quellen an. Folgende Quellen stehen Ihnen zur Verfügung:
- ANTENNE Digitales/analoges Antennenanschlusssignal Digitales/analoges Kabelanschlusssignal

Gerät an der SCART-Buchse

- KABEL
- SATELLIT **Digitales Satellitensignal**
- SCART
- **YPBPR** Gerät am YPBPR-Eingang
- PC Gerät am PC-Eingang
- HDMI1 Gerät am HDMI-Eingang 1 / HDMI Anschluss zur Nutzung der HDMI ARC Funktion
- HDMI2 Gerät am HDMI-Eingang 2
- Gerät am HDMI-Eingang 3 HDMI3
- HDMI4 Gerät am HDMI-Eingang 4 / HDMI Anschluss zur Nutzung der HDMI CEC Funktion
- AV •
- ▶ Über die Richtungstasten 🔺 🔻 gehen Sie zur gewünschten Quelle.

Gerät am AV-Eingang

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**. ►

Videotext 6.

Videotext ist ein kostenloser Service, der von den meisten Fernsehstationen ausgestrahlt wird und aktuelle Informationen bezüglich Nachrichten, Wetter, Fernsehprogrammen, Aktienkursen, Untertiteln und anderen Themen bietet.

6.1. Die Bedienung des Videotexts

Zur Bedienung des Videotexts verfügt Ihre Fernbedienung spezielle Videotext-Tasten.

- Wählen Sie ein Fernsehprogramm, das Videotext ausstrahlt.
- > Drücken Sie die Taste 🗐 einmal, um die Basis-/Indexseite des Videotexts anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste = erneut, um den Teletext transparent darzustellen (das Fernsehbild erscheint im Hintergrund).
- ▶ Drücken Sie die Taste 🗏 erneut, um wieder in den TV-Modus zu wechseln.

6.2. Seiten anwählen

- Geben Sie die gewünschte Videotextseite als dreistellige Nummer direkt mit den Zifferntasten ein. Die gewählte Seitenzahl wird in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Der Videotextzähler sucht solange, bis die gewählte Seitennummer gefunden ist.
- ▶ Mit den Richtungstasten ▲ ▼ blättern Sie vor und zurück durch die Videotextseiten.

Farbtasten

Wenn am unteren Bildrand farbige Felder oder Texteinträge eingeblendet sind, können Sie diese Inhalte durch Drücken der entsprechenden Farbtasten ROT [PROGRAM], GRÜN [INTRO], GELB [REPEAT] und BLAU [A-B] direkt anwählen.

SUB.T (

Manche Videotextseiten beinhalten Unterseiten. Am unteren Bildrand wird z. B. 1/3 angezeigt. Die Unterseiten werden im Abstand von ca. einer halben Minute nacheinander eingeblendet. Sie können die Unterseiten auch selbst aufrufen, indem Sie die Taste 🖵 drücken. Über die Richtungstasten ◀ 🕨 können Sie durch die Unterseiten blättern.

6.3. Nützliche Videotext-Eigenschaften

INDEX

Mit der Taste INDEX wählen Sie die Hauptseite des Videotextes aus.

REVEAL

- Um verborgene Information, wie z. B. die Lösungen von Rätseln, Puzzle oder Quiz anzuzeigen, drücken Sie einmal auf die Taste **REVEAL**.
- > Nochmaliges Drücken der Taste **REVEAL** verbirgt die Antworten wieder.

SIZE

Diese Funktion zeigt die Videotextinformation in doppelter Größe an.

- Drücken Sie die Taste **SIZE**, um die obere Hälfte der Seite zu vergrößern.
- Drücken Sie erneut die Taste SIZE, um die untere Hälfte der Seite vergrößert anzuzeigen.
- > Nochmaliges Drücken der Taste SIZE zeigt den Videotext wieder in normaler Größe.

Kopfhörer anschließen 7.1.

Den Kopfhörer schließen Sie an die Kopfhörerbuchse an. Die Lautstärke des Kopfhörers regeln Sie wie bei den Hauptlautsprechern mit den Lautstärketasten am Gerät oder der Fernbedienung. Der Ton an den Hauptlautsprechern des Fernsehers wird bei angeschlossenem Kopfhörer abgeschaltet.

WARNUNG!

ŝ

Das Benutzen eines Kopfhörers mit zu großer Lautstärke erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zu bleibenden Hörschäden führen. Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein. Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf den Pegel, der für Sie angenehm ist. Durch Verändern der Grundeinstellung des Equalizers kann sich beim Umschalten des Tonmodus die Lautstärke sprunghaft erhöhen und damit zu bleibenden Hörschäden führen.

WARNUNG!

Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.

Digitaler Verstärker über koaxialen Anschluss 7.2.

Über den SPDIF COAX OUT Anschluss haben Sie die Möglichkeit das Audiosignal Ihres Smart-TVs über einen digitalen Verstärker wiederzugeben.

Verbinden Sie dazu ein Koaxialkabel mit dem mitgelieferten Koaxial-Adapter (Cinch auf 6,3 mm-Klinke) und verbinden Sie diesen mit dem SPDIF COAX OUT-Klinkenanschluss am Smart-TV und dem entsprechenden Eingang am Verstärker.

7.3. Soundbar/Surround-Anlage anschließen

Wenn Sie zur Optimierung des Tones eine Soundbar oder eine Sourroundanlage anschließen wollen, können Sie folgende Anschlussarten verwenden:

Am SPDIF COAX OUT-Klinkenanschluss

- Sollte Ihre Soundbar/Surroundanlage über einen koaxialen SPDIF-Anschluss verfügen, verwenden Sie ein Cinch-Ka-bel (nicht im Lieferumfang enthalten), um den SPDIF-Anschluss mit dem mitgelieferten Koaxial-Adapter (Cinch auf 6,3 mm-Klinke) zu verbinden. Stecken Sie diesen dann in den SPDIF COAX OUT-Klinkenanschluss des Smart-TVs.
- Sollte Ihre Soundbar/Surroundanlage über einen optischen SPDIF-Anschluss verfügen, verwenden Sie einen Adapter (optisch auf koaxial, nicht im Lieferumfang enthalten) und verbinden Sie diesen mit dem mitgelieferten Koaxial-Adapter (Cinch auf 6,3 mm-Klinke). Verbinden Sie diesen anschließend mit dem SPDIF COAX OUT-Klinkenanschluss des Smart-TVs.

HINWEIS!

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Koaxial-Adapter.

Über den SCART-Anschluss

Verwenden Sie einen Adapter mit Scart auf 2 x Cinch (nicht im Lieferumfang enthalten), um den SCART-Anschluss des LCD-TVs mit den Toneingängen Ihrer Soundbar/Surroundanlage zu verbinden.

7.4. DVD/Blu-Ray Player anschließen

Zum Anschluss eines DVD/Blu-Ray Players haben Sie diverse Möglichkeiten:

Mit einem HDMI-Kabel

Sofern der DVD/Blu-Ray Player über einen HDMI-Ausgang verfügt, schließen Sie ein HDMI-Kabel an. Ein zusätzliches Kabel für die Tonübertragung ist nicht erforderlich.











Mit einem Komponenten-Videokabel (3 x Cinch auf 3,5 mm Klinke)

Sofern der DVD/Blu-Ray Player über YUV-Ausgänge verfügt (Y Pb Pr), ist es empfehlenswert, ihn mit Cinch Kabeln und dem mitgelieferten YUV-Adapterkabel (3 x Cinch (grün/ blau/rot) auf 3,5 mm Klinke) an den YPbPr Anschluss des Smart-TVs anzuschließen.



HINWEIS!

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten YUV-Adapter.

Für die Tonübertragung schließen Sie den mitgelieferten AV-Adapter am AV-Anschluss an und verbinden Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) mit den entsprechenden Anschlüssen des Adapters und den Audioausgängen des Geräts.



HINWEIS!

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten AV-Adapter.

Mit einem SCART-Kabel

 Schließen Sie einen DVD/Blu-Ray Player mit SCART-Kabel an die Buchsen SCART an. Ein zusätzliches Kabel für die Tonübertragung ist nicht erforderlich.



- Verbinden Sie den AV-Adapter mit dem AV Anschluss an dem Smart-TV.
- Verbinden Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) mit dem AV-Adapter und den Audio-Ausgängen des externen Geräts.
- Verbinden Sie ein Video-Cinch-Kabel (gelber Stecker) mit dem AV-Adapter und dem Video-Ausgang des externen Geräts.



HINWEIS!

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten AV-Adapter.

7.5. Videorekorder anschließen

- Verbinden Sie ein Antennenkabel mit der Antennenbuchse des Smart-TVs und dem Antennen-Ausgang des Videorekorders.
- Verbinden Sie ein weiteres Antennenkabel mit dem Antennen-Eingang des Videorekorders und der Antennenbuchse in der Wand.

Zusätzlich können Sie Smart-TV und Videorekorder mit einem SCART-Kabel verbinden. Dies ist für eine hohe Bild- und Tonqualität empfehlenswert. Wenn Sie Stereoton übertragen möchten, ist ein SCART-Anschluss notwendig.

- Schließen Sie das SCART-Kabel an der SCART-Buchse des Smart-TVs an.
- Schließen Sie das andere Ende des SCART-Kabels an die SCART OUT-Buchse des Videorekorders an.

7.6. DVD-Rekorder anschließen

- Schließen Sie das eine Ende des SCART-Kabels an die SCART OUT-Buchse des DVD-Rekorders an.
- Schließen Sie das andere Ende des SCART-Kabels an die SCART-Buchse des Smart-TVs an.
- Verbinden Sie ein Antennenkabel mit der Antennenbuchse des Smart-TVs und dem Antennen-Ausgang des DVD-Rekorders.
- Verbinden Sie ein weiteres Antennenkabel mit dem Antennen-Eingang des DVD-Rekorders und der Antennenbuchse in der Wand.













SCART

SCART



7.7. Receiver (SAT, DVB-T, Decoder etc.) anschließen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten ein Gerät, das als Empfänger für das Smart-TV eingesetzt werden soll (z. B. SAT-Receiver, DVB-T-Receiver, Decoder, Set-Top-Box), an Ihr Smart-TV anzuschließen.

Mit einem HDMI-Kabel

Sofern der Receiver über einen HDMI-Ausgang verfügt, schließen Sie ein HDMI-Kabel an. Ein zusätzliches Kabel für die Tonübertragung ist nicht erforderlich.

Mit einem Komponenten-Videokabel (3 x Cinch auf 3,5 mm Klinke)

Sofern der Receiver über YUV-Ausgänge verfügt (Y Pb Pr), ist es empfehlenswert, ihn mit Cinch Kabeln und dem mitgelieferten YUV-Adapterkabel (3 x Cinch (grün/blau/rot) auf 3,5 mm Klinke) an den YPbPr Anschluss des Smart-TVs anzuschließen.



HINWEIS!

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten YUV-Adapter.

Für die Tonübertragung schließen Sie den mitgelieferten AV-Adapter am AV-Anschluss an und verbinden Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) mit den entsprechenden Anschlüssen des Adapters und den Audioausgängen des Geräts.

HINWEIS!

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten AV-Adapter.

Mit einem SCART-Kabel

 Schließen Sie einen Receiver mit SCART-Kabel an die Buchse SCART an. Ein zusätzliches Kabel für die Tonübertragung ist nicht erforderlich.

Mit einem AV-Adapter

- Verbinden Sie den AV-Adapter mit dem AV Anschluss an dem Smart-TV.
- Verbinden Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) mit dem AV-Adapter und den Audio-Ausgängen des externen Geräts.
- Verbinden Sie ein Video-Cinch-Kabel (gelber Stecker) mit dem AV-Adapter und dem Video-Ausgang des externen Geräts.

HINWEIS!

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten AV-Adapter.

7.8. DVD-/Videorekorder und SAT-Receiver anschließen

Wenn Sie gleichzeitig einen DVD- oder Videorekorder und einen SAT-Receiver anschließen möchten, können Sie folgende Anschlussart verwenden:

- Schließen Sie den Receiver wie oben beschrieben an.
- Verbinden Sie nun den Receiver mit einem SCART-Kabel am SCART-Ausgang des DVD-Rekorders und den entsprechenden SCART-Eingang des Receivers.
- Verbinden Sie ein Antennenkabel mit der Antennenbuchse des Smart-TVs und dem Antennen-Ausgang des Rekorders.
- Verbinden Sie ein weiteres Antennenkabel mit dem Antennen-Eingang des DVD-Rekorders und dem Antennenausgang des Decoders.
- Schließen Sie den SAT-Receiver an den LNB der Parabolantenne an.







SCART





SCART



7.9. Camcorder anschließen

- Verbinden Sie das AV-Adapterkabel mit dem AV Anschluss an dem Smart-TV.
- Verbinden Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) mit dem AV-Adapter und den Audio-Ausgängen des externen Geräts.
- Verbinden Sie ein Video-Cinch-Kabel (gelber Stecker) mit dem AV-Adapter und dem Video-Ausgang des externen Geräts.



Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten AV-Adapter.

7.10. Gerät mit HDMI- oder DVI-Anschluss

HDMI ("High Definition Multimedia Interface") ist im Bereich der Unterhaltungselektronik die einzige Schnittstelle, die gleichzeitig Audio- und Videodaten digital überträgt. Sie verarbeitet alle heute bekannten Bild- und Tonformate, einschließlich HDTV (High Definition Television), und kann somit auch die Auflösung von 1080p ohne Qualitätsverlust darstellen. Viele Geräte der Unterhaltungselektronik, z. B. DVD-Player, sind heute mit HDMI- oder DVI-Ausgängen ausgestattet.

7.10.1. Externes Gerät mit HDMI-Ausgang anschließen

- Schließen Sie ein HDMI Kabel (nicht im Lieferumfang) an den HDMI Eingang des LCD TVs und den HDMI Ausgang des externen Geräts an.
- Wenn Sie das HDMI Gerät angeschlossen haben, schalten Sie das LCD TV ein.
- Schalten Sie das externe HDMI Wiedergabegerät ein.

7.10.2. Externes Gerät mit DVI-Ausgang anschließen

Sollte das externe Gerät einen DVI-Ausgang haben, können Sie es ebenfalls an den HDMI-Eingang anschließen (HDMI ist abwärtskompatibel zu DVI - "Digital Visual Interface"). Sie benötigen dazu einen Adapter HDMI-DVI (nicht im Lieferumfang).

Da der DVI-Ausgang keinen Ton überträgt, schließen Sie zur Übertragung des Tons zusätzlich ein Audio-Kabel (3,5 mm Klinke) an den VGA Audio-Eingang des Geräts an.

7.11. PC anschließen

Das Smart-TV wird wie ein Monitor oder ein zusätzlicher Monitor an Ihren PC oder Ihr Notebook angeschlossen. Das Bild Ihres PCs/Notebooks wird dann auf das Smart-TV übertragen.

- So schließen Sie das Smart-TV am PC an:
- Schalten Sie beide Geräte aus.
- Schließen Sie ein VGA-Kabel (nicht im Lieferumfang) an den VGA-Eingang des Smart-TVs und an den Grafikkarten-Ausgang des PCs oder Notebooks an.
- Ziehen Sie die Schrauben des Monitorkabels mit den Fingern fest, so dass die Stecker richtig in den Buchsen sitzen.
- Für die Tonübertragung verbinden Sie ein Audio-Kabel (nicht im Lieferumfang) mit dem AV-Eingang am Smart-TV und dem analogen Audioausgang des PCs (meist ein 3,5 mm Stereo-Klinkenanschluss).
- Schalten Sie zuerst das Smart-TV ein.
- Schalten Sie erst danach den PC/das Notebook ein.
- Wählen Sie mit **INPUT** den PC-Modus aus.

Das PC-Bild erscheint auf dem Smart-TV. Mit der Taste INPUT kommen Sie in den TV-Modus zurück.

Wenn Sie das Smart-TV als zweiten Monitor an Ihrem PC einsetzen, kann es unter Umständen notwendig sein, dass Sie in den Anzeigeeinstellungen Ihres Betriebssystems Einstellungen ändern müssen. Lesen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des PCs/Notebooks nach, was beim Betrieb vom mehreren Monitoren zu beachten ist.

7.12. Netzwerk anschließen

HINWEIS!

Über einen Router / Switch / Hub anschließen

Schließen Sie über ein geeignetes Kabel Ihren PC an einen der LAN-Anschlüsse des Router / Switch / Hub (z.B. LAN) an.











Verwenden Sie einen weiteren LAN-Ausgang des Router / Switch / Hub (z. B. LAN2) für den Anschluss Ihres TV-Geräts. Schließen Sie dazu den LAN-Port an der Rückseite des TV-Geräts an den LAN-Anschluss des Router / Switch / Hub an.

Über ein Kabel-Netzwerk anschließen

Sie können Ihr TV-Gerät an Ihr LAN Kabel-Netzwerk anschließen. Verwenden Sie in diesem Fall ein Ethernet-Kabel, um Ihr TV-Gerät direkt an die Netzwerkbuchse Ihres Routers anzuschließen. Lesen Sie zur Einrichtung des LAN Kabel-Netzwerkes den Abschnitt "**NETZWERK KONFI-GURATION**" auf Seite 31.

Über einen WLAN Stick

Sollten Sie die Möglichkeit haben, sich mit einem WLAN Router zu verbinden, benutzen Sie einen WLAN Stick und schließen Sie diesen an einen USB-Anschluss des Fernsehers an. Lesen Sie zur Einrichtung des WLAN Netzwerkes auch den Abschnitt "**NETZWERK KONFIGU-RATION**" auf Seite 31.

HINWEIS!

Um mögliche Fehlfunktionen zu vermeiden, verbinden Sie Ihr TV Gerät nicht gleichzeitig mit einem Kabel-Netzwerk und über WLAN.

8. Grundeinstellungen im OSD Menü

Über das OSD-Menü (On Screen Display) können Sie bestimmte Parameter des Smart-TVs einstellen.

8.1. Im Menü navigieren

- > Drücken Sie die Taste **M E N U**, um das OSD zu aktivieren.
- ▶ Mit den Richtungstasten 🔺 🕶 wählen Sie die Optionen aus dem Hauptmenü.
- ▶ Mit ▶ oder **OK** wechseln Sie zu den Menüeinträgen. Am unteren Rand werden die jeweils möglichen Einstellungen angezeigt.
- ▶ Mit den Richtungstasten ▲ ▼ wählen Sie die Optionen aus einem Menü.
- Mit der Taste **MENU** kommen Sie ins Hauptmenü zurück.
- Mit > oder **OK** öffnen Sie ein Untermenü (nicht in jedem Menü vorhanden).
- Mit der Taste **MENU** kommen Sie in das übergeordnete Menü zurück.
- Mit den Richtungstasten () stellen Sie einen gewünschten Wert ein oder treffen eine andere Auswahl.
- Mit der Taste **MENU** schließen Sie das Menü und bestätigen gleichzeitig die Auswahl.
- Mit der Taste **EXIT** schließen Sie das Hauptmenü und gelangen wieder zum TV Bild.

Bitte beachten Sie, dass sich das Menü automatisch nach einigen Sekunden schließt, wenn keine Taste gedrückt wird.

Folgende Menüeinträge können Sie wählen

- Menü KANAL
- Menü BILD
- Menü TON
- Menü ZEIT
- Menü OPTIONEN
- Menü SPERREN
- Menü MEDIEN
 - HINWEIS!

Aufgrund möglicher technischer Änderungen können die hier beschriebenen Menüs von denen auf Ihrem Bildschirm abweichen.

HINWEIS!

Je nachdem, welche Quelle Sie gewählt haben, sind nicht alle Menüs verfügbar. Um nicht verfügbare Menüs aufzurufen, müssen Sie zunächst die Quelle wechseln.





8.2. Menüsystem

8.2.1. Menü KANAL



Menüpunkt	Einstellung		
AUTOMATISCHE	Hier führen Sie einen	Programmsuchlauf durch.	
SUCHE	Es stehen Ihnen unterschiedliche Suchoptionen zur Verfügung.		
	Wenn Sie die Suchop	tion ausgewählt haben, drücken Sie ${\sf O}{\sf K}$, um die Sendersuche zu	
	starten.	Cia dia Cuaha manifisia akkanakan. Dia kia dakin nafundan sa Candar	
	werden gespeichert.		
DVB-T MANUELLE	Hier können Sie eine manuelle Programmierung für einzelne Sender im DVB-T Modus		
SUCHE	durchführen, wenn das eingespeiste Signal über Antenne kommt.		
(nur bei DVB-1)	Diese Option steht nu wählt wurde. Den Sud	ur zur Verfügung, wenn zuvor ANTENNE als Eingangsquelle ge- chlauf starten Sie mit OK .	
	KANAL	Wählen Sie den zu durchsuchenden Kanal. Drücken Sie OK , um den Suchlauf zu starten. Die Signalqualität und -stärke wird an- hand von Balken unterhalb dargestellt.	
	STÄRKE	Signalstärke wird angezeigt.	
	QUALITÄT	Signalqualität wird angezeigt.	
	DTV	Anzahl der gefundenen digitalen TV-Sender wird angezeigt.	
	RADIO	Anzahl der gefundenen digitalen Radiosender wird angezeigt.	
	DATEN	Anzahl der gefundenen Datenkanäle wird angezeigt.	
DVB-C MANUELLE SUCHE	Hier können Sie eine manuelle Programmierung für einzelne Sender im DVB-C Modus durchführen, wenn das eingespeiste Signal über Kabel kommt.		
(nur bei DVB-C) Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn zuvor KABEL als Eingangsque wurde. Den Suchlauf starten Sie mit OK .		ur zur Verfügung, wenn zuvor KABEL als Eingangsquelle gewählt starten Sie mit OK .	
	FREQUENZ	Suchfrequenz einstellen mit 🔹 🕨 oder den Zifferntasten der Fern- bedienung	
	SYMBOL	Symbolrate einstellen.	
	MODULATION	Modulation einstellen.	
	STÄRKE	Signalstärke wird angezeigt.	
	QUALITÄT	Signalqualität wird angezeigt.	
	DATEN	Anzahl der gefundenen Datenkanäle wird angezeigt.	
	RADIO	Anzahl der gefundenen digitalen Radiosender wird angezeigt.	
	DTV	Anzahl der gefundenen digitalen TV-Sender wird angezeigt.	

DVB-S MANUELLE SUCHE (nur bei DVB-S)	Hier können Sie eine manuelle Programmierung für einzelne Sender im DVB-S Modus durchführen, wenn das eingespeiste Signal über die Satellitenantenne kommt. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn zuvor SATELLIT als Eingangsquelle ge- wählt wurde.		
	SATELLIT	Wählen Sie den Satellit aus, über den der Suchlauf gestartet werden soll.	
	TRANSPON- DER	Wählen Sie den Transponder aus, über den der Suchlauf gestartet werden soll.	
	UNICABLE	Wählen Sie EINSTELLUNGEN , wenn Sie mehrere Receiver und ein Unikabelsystem haben. Im Anschluss können weitere Einstellun- gen vorgenommen werden: USERBAND/SRC ADDR., FRE- QUENZ und POSITION .	
	NETZWERK- SUCHE	Netzwerksuche aktivieren/deaktivieren.	
	SUCHMODUS	Suchmodus auswählen. FREI: Suche nach frei verfügbaren Sendern. FREI+VERSCHLÜSSELT: Suche nach frei verfügbaren und verschlüsselten Sendern.	
	SERVICE TYPE	Service Type wählen. DTV : Suche nach digitalen TV-Sendern. DTV+RADIO : Suche nach digitalen TV- und Radiosendern.	
	SUCHEN	Suchlauf starten mit OK .	
ATV MANUELLE SUCHE	Hier können Sie eine manuelle Programmierung für einzelne Sender im ATV-Modus durchführen.		
	TV SYSTEM	BG, I, DK, L, M. Für Deutschland ist das Ton-System BG einge- stellt.	
	PROGRAMM NR.	Wählen Sie die Programmnummer, für die Sie die Suche durchführen wollen.	
	SUCHEN	Starten Sie mit ◀ ▶ den Sendersuchlauf	
	FEINABSTIM- MUNG	Führen Sie mit 🔹 🕨 die Feinabstimmung durch	
	AFC	Stellen Sie die automatische Feinabstimmung auf EIN , wenn Sie die- se immer durchführen wollen.	
	FREQUENZ	Geben Sie hier über die Zahlentasten der Fernbedienung die Fre- quenz ein, ab der Sie die Suche starten möchten.	
	SPEICHERN	Drücken Sie die rote Taste auf der Fernbedienung, um den gefunde- nen Sender zu speichern.	

SATELLITENEIN-	Satellitenliste anzeiger	ı.	
STELLUNG	Mit der gelben Taste []	REPEAT 1 fügen Sie einen neuen Satelliten hinzu.	
(nur bei DVB-S)	SATELLITEN HINZUFÜGEN		
	SATELLITENNAM	E	
	Mit den Zahlentasten o	der Fernbedienung geben Sie den Namen des neuen Satelliten ein.	
	Taste 1 = A,B,C,1; Taste	2 = D, E, F, 2 etc.	
	ORBIT POSITION		
	Mit den Richtungstaste	en 🔹 🕨 wählen Sie die Orbit Position W oder E . Mit den Zahlentas-	
	ten geben Sie die Grad	zahl ein.	
	LNB FREQUENZ		
	Geben Sie hier an, welchen LNB-Typ Sie benutzen.		
	DISEQC 1.0/1.1		
	Wenn Sie Diseqc nutze	n, nehmen Sie hier Ihre Einstellungen vor.	
	TON 22KHZ		
	Benutzt Ihre Satellitenanlage 22KHZ Ton für den Empfang, so können Sie hier Ihre Einstel- lungen vornehmen.		
	TRANSPONDER	FREQUENZ	
	Hier können Sie die	Geben Sie über die Zahlentasten die Frequenz ein.	
	Transponderdaten für	SYMBOLRATE	
	den neuen Sateiliten	Geben Sie über die Zahlentasten die Symbolrate ein.	
	leingeben.	POLARISATION	
		Wählen Sie mit 🔹 🕨 die Polarisationsebene.	
	UNIKABEL EINST	ELLUNGEN	
	Wenn Sie Unikabel nut	zen, können Sie hier Ihre Einstellungen vornehmen.	
	Mit der blauen Taste [/	A - B] löschen Sie einen Satelliten aus der Liste.	
	SATELLITEN LÖS	CHEN	
	Wählen Sie den zu lösc	henden Satelliten aus der Liste und drücken Sie OK . Bestätigen Sie	
	die Abfrage mit JA .		
	Drücken Sie die Taste OK , um den angewählten Satelliten zu bearbeiten.		
	SATELLITEN BEARBEITEN		
	dialich die Änderuna d	les Satellitennamens und der Orbit Position sind nicht möglich.	
PROGRAMME	Hier sehen Sie die aktu	ell gespeicherten Sender Für jeden Sender können Sie die nachfol-	
BEARBEITEN	genden Einstellungen vornehmen.		
	LÖSCHEN		
	Wählen Sie den Sender an, den Sie löschen möchten, und drücken Sie die rote Taste		
	[PROGRAM].		
	Drücken Sie die Taste 4 JA, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie den Sender löschen möch-		
	ten. Drücken Sie die Taste 🕨 NEIN, wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten.		
	UMBENENNEN (nur bei ATV verfügbar)		
	Wählen Sie den Sender an, den Sie umbenennen möchten, und drücken Sie die grüne		
	Taste [INTRO] . Nun können Sie den ersten Buchstehen ändern: Über die Dichtungstesten im - kännen		
	Sie im Zeichensatz hoch und runter scrollen.		
	Gehen Sie mit der Richtungstaste 🕨 auf den nächsten Buchstaben usw.		
	Am Ende drücken Sie noch einmal die grüne Taste [INTRO], um den Namen zu speichern.		
	BEWEGEN		
	Wählen Sie den Sender an und drücken Sie die gelbe Taste [R E P E A T]. Verschieben Sie		
	den Sender mit 🔺 👻 auf den gewünschten Platz und drücken Sie die gelbe Taste [R E -		
	PEAT] ein weiteres Mal. Die anderen Sender werden entsprechend mit verschoben.		
	ÜBERSPRINGEN		
	Wählen Sie den Sender an, den Sie beim Durchblättern der Sender über die Tasten P+/-		
	überspringen möchter	n, und drücken Sie die blaue Taste [A - B].	
	Der Sender kann weite	rnin uper die Zifferntasten angewählt werden.	

	 FAV Um einen Sender in eine Favoritenliste abzuspeichern, markieren Sie diesen und drücken die Taste FAV. Die Favoritenliste rufen Sie bei laufendem TV-Programm über die Taste FAV der Fernbedienung auf. ALLE LÖSCHEN Drücken Sie 0 auf der Fernbedienung, um das Menü SENDER LÖSCHEN aufzurufen. Mit ↓ wählen Sie ALLE, um alle Sender zu löschen oder DTV bzw. ATV, um alle digitale oder alle analoge Sender zu löschen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. 		
SIGNALINFORMA- TION	Hier werden die Signalinformationen des eingestellten Senders angezeigt. Diese Option steht Ihnen nur im DTV Modus zur Verfügung.		
CI INFORMATION (CI+)	 Wenn Sie kostenpflichtige Kanäle anschauen möchten, müssen Sie sich zuvor bei einem entsprechenden Anbieter anmelden. Nach der Anmeldung erhalten Sie von Ihrem Anbieter ein Conditional Access Module (CA-Modul) und eine spezielle Karte. Hinweise zu den Einstellungen finden Sie in der mit dem Modul gelieferten Dokumentation. Installieren Sie die CI-Komponenten auf folgende Weise in Ihrem Fernsehgerät: Schalten Sie das Fernsehgerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Setzen Sie zunächst das CI-Modul in den Steckplatz an der Seite des Smart-TVs ein. Anschließend stecken Sie die Karte ein. HINWEIS! Beachten Sie, dass Sie das CI Modul nur einsetzen oder herausnehmen dürfen, wurde des Gerät vom Chremente autwart ist. 		
	 ACHTUNG! Das CI-Modul muss richtig herum eingesetzt werden; falsch herum lässt es sich nicht einschieben. CI-Modul oder Fernsehgerät können beschädigt werden, falls Sie versuchen, das CI-Modul mit Gewalt ein- zuschieben. Verbinden Sie das Fernsehgerät mit der Stromversorgung, schalten Sie es ein und war- ten Sie einen Moment, bis die Karte erkannt wird. Bei manchen CAM-Modulen sind zusätzlich einige Einrichtungsschritte erforderlich, die Sie im Menü CI INFORMATIONEN ausführen können. 		

8.3. Videorekorder manuell speichern

Die manuelle Programmsuche können Sie verwenden, um z. B. einen Videorekorder auf das Smart-TV einzustellen. Nachdem Smart-TV und Videorekorder über das Antennenkabel miteinander verbunden sind, stellen Sie Ihren Videorekorder auf das Testsignal.

Führen Sie eine manuelle Programmsuche im Suchlauf mit dem Smart-TV durch.

8.3.1. Menü BILD



Menüpunkt	Einstellung	
BILDMODUS	Bildmodus wählen: DYNAMIK, STANDARD, FILM, BENUTZER . Diese Funktion entspricht der Taste P. MODE .	
	SCHÄRFE und FARBTON selbst einstellen. Bei den anderen Einstellungen sind diese Parameter fest definiert.	
KONTRAST	Kontrast verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100).	
HELLIGKEIT	Helligkeit verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100).	
FARBE	Farbe verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100).	
SCHÄRFE	Schärfe verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100).	
FARBTON	Farbton Einstellungen nur bei NTSC-Empfang verfügbar.	
FARBTEM- PERATUR	Farbtemperatur wählen: KALT, NORMAL und WARM.	
BILDFORMAT	Stellen Sie hier das Bildformat ein. Diese Funktion entspricht der Taste SIZE .	
RAUSCH- REDUKTION	Mit dieser Funktion können Sie das Bildrauschen verringern und die Bildqualität bei schwachem Signal verbessern. Wählen Sie zwischen AUS, NIEDRIG, MITTEL und HOCH .	
DYN. KONTRAST	Schalten Sie hier den dynamischen Kontrast EIN oder AUS .	
HDMI MODUS	Pixelgenaue Darstellung (Einstellung 1:1) oder vergrößerte Darstellung je nach ange- schlossener HDMI Quelle (Einstellung OVERSCAN). Diese Einstellung steht nur im HDMI-Modus zur Verfügung.	

8.3.2. Menü TON

TON	MEDION
Tonmodus	
	50
	 50
1.5KHz	5 0
	5 0
	50
Balance	0
Autom. Lautstärke	Aus
Surround Sound	Aus
AD Auswahl	Aus
Hörgeschädigt	Aus
Auswählen	EXIT Verlassen MENU Zurück

Menüpunkt	Einstellung	
TONMODUS	Audiomodus wählen: STANDARD, MUSIK, FILM, SPORT, BENUTZER . Diese Funktion entspricht der Taste S.MODE . Bei der Einstellung BENUTZER können Sie 120HZ, 500HZ, 1.5KHZ, 5KHZ und 10KHZ selbst einstellen. Bei den anderen Einstellungen sind diese Parameter fest defi- niert.	
120HZ	Frequenzbereich um 120 Hz verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100).	
500HZ	Frequenzbereich um 500 Hz verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100).	
1.5KHZ	Frequenzbereich um 1.5 kHz verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100).	
5KHZ	Frequenzbereich um 5 kHz verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100).	
10KHZ	Frequenzbereich um 10 kHz verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100).	
BALANCE	Stellen Sie die Balance zwischen dem linken und rechten Lautsprecher ein.	
AUTOM. LAUTSTÄRKE	Die Funktion AVL (Automatic Volume Limiting) gleicht die unterschiedlichen Lautstärken der verschiedenen Sendungen aus. Stellen Sie auf AUS , so hören Sie die Originallautstärken. Stellen Sie auf EIN , so hören Sie eine gleichmäßige Lautstärke.	
SURROUND SOUND	Surround Effekt ein-/ausschalten.	
AD AUSWAHL	Erzählermodus aktiveren/deaktivieren, sowie Lautstärke einstellen. Verfügbar nur im DTV- Modus. Unterstützung abhängig von der Sendung. Ist die AD Auswahl aktiv, erscheint ein weiteres Menü unterhalb von AD Auswahl.	
AD LAUTSTÄRKE (nur bei aktiver AD Aus- wahl)	Hier kann die Lautstärke für den Erzählermodus eingestellt werden. Der Standardwert ist 25.	
HÖRGESCHÄDIG- TE	Wenn der Sender spezielle Audiosignale für Hörgeschädigte überträgt, können Sie die Ein- stellung auf EIN stellen, um diese Signale zu empfangen.	

8.3.3. Menü ZEIT



Menüpunkt	Einstellung	
UHR	Anzeige der Uhrzeit. Einstellung nicht möglich. Diese Option steht nur im DTV Modus zur Verfügung.	
AUSSCHALTZEIT	Wählen Sie eine Uhrzeit, zu der sich das Gerät automatisch abschaltet.	
EINSCHALTZEIT	Wählen Sie eine Uhrzeit, zu der sich das Gerät automatisch einschaltet. Stellen Sie hier auch die SIGNALQUELLE, PROGRAMM NR. und LAUTSTÄRKE ein.	
EINSCHLAF- TIMER	Wählen Sie eine Zeit, nach der sich das Gerät selbständig ausschaltet. Wählen Sie AUS , um die Funktion zu beenden.	
ZEITZONE	Hierüber können Sie die Zeitzone einstellen. Diese Option steht nur im DTV Modus zur Verfügung.	
AUTOM. Abschaltung	Stellen Sie hier die Zeit ein, wonach sich der Smart-TV automatisch ausschaltet, wenn kei- ne Bedienung über das Bedienfeld oder der Fernbedienung innerhalb der vorgegeben Zeit stattgefunden hat. Dies ist eine Funktion die dem Umweltschutz dient.	
OSD ZEIT	Hier können Sie die Zeit einstellen, nach der das OSD-Menü sich automatisch schließt.	

8.3.4. Menü OPTIONEN



Menüpunkt	Einstellung	
OSD SPRACHE	Wählen Sie die Sprache des OSD-Menüs. Sie stellt sich unmittelbar um.	
AUDIOSPRA- CHEN	Wird die aktuelle Sendung in mehreren Sprachen ausgestrahlt, so können Sie hier Ihre be- vorzugte Sprache einstellen. Diese wird entsprechend wiedergegeben. Sie können Ihre Ein- stellungen für zwei Sprachen (ERSTE, ZWEITE) vornehmen.	
UNTERTITEL- SPRACHEN	Wird die aktuelle Sendung mit mehreren Untertitelsprachen ausgestrahlt, so können Sie hier Ihre bevorzugte Sprache einstellen. Diese wird entsprechend wiedergegeben. Sie kön- nen Ihre Einstellungen für zwei Sprachen (ERSTE, ZWEITE) vornehmen.	

NETZWERK	KABEL NETZ	VERK		
KONFIGURATION	KONFIGURATION			
	Nutzt Ihr Netzwerl	Router DHCP, so wählen Sie mit () Netzwerk Konfiguration DHCP		
	aus. Wählen Sie im Anschluss OK aus und drücken Sie die OK Taste. Das TV-Gerät führt die			
	Verbindungsprozedur aus. Bei erfolgreicher Verbindung mit dem Netzwerkrouter erscheint die Meldung ERFOLGREICH . Bei fehlgeschlagener Verbindung erscheint die Meldung			
	FEHLER . Prüfen Sie alle Verbindungen. Nutzt Ihr Netzwerk Router eine fest vergebene			
	IP Adresse (statiscl	h) so wählen Sie mit () NETZWERK KONFIGURATION STA-		
	TISCH aus. Jetzt	können Sie Ihre Daten für IP, NETMASK, GATEWAY und DNS für		
	Ihren Router einge	eben. Im Anschluss wählen Sie OK aus und Drücken OK , um die Verbin-		
	dung herzustellen			
	MAC ADRESS	E		
	Hier können Sie di	e MAC Adresse des TV-Gerätes einsehen.		
	KABEL	SSID		
	PPPOE	Wählen Sie SSID aus und drücken OK . Im Untermenü haben Sie die		
	Nutzen Sie in Ih-	Möglichkeit die SSID einzugeben, indem Sie die Pfeiltaste 🕨 drücken. Ge-		
	rem Netzwerk	ben Sie in der sich öffnenden Tastatur die Daten ein. Mit der Pfeiltaste 🔺		
	PPPOE, so kön-	auf der Tastatur können Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben sowie		
	nen Sie hier die	Zahleneingabe wechseln. Mit ZURUCK auf der Tastatur speichern Sie		
	erforderlichen	die Eingaben.		
	Daten einge-	PASSWORT		
	ben.	Geben Sie hier das Passwort für den PPPOE Zugang ein. Die Eingabe er-		
		folgt wie bei der SSID Eingabe.		
	PROXY			
	Verbinden Sie Ihr T	V-Gerät mit einem Proxy-Server, so können Sie hier die erforderlichen Da-		
	ten eingeben. Wählen Sie PROXY EIN mit • • und geben Sie im Anschluss die Werte für			
	IP ein. Bestätigen S	bie Eingaben mit OK .		
	WI-FI NETZWERK			
	Möchten Sie das T	V-Gerät mit einem Wi-Fi Netzwerk verbinden, so verbinden Sie den mitge-		
	lieferten WLAN Do	en WLAN Dongle mit einem USB Port des TV-Geräts. Im Anschluss wählen Sie mit 🔹 🕨		
	WI-FI NETZWE	RK EIN , um Wi-Fi zu aktivieren.		
	BASISSTATI-	SICHERHEIT: Wählen Sie mit welcher Verschlüsselungsart Sie eine		
	ON	Verbindung herstellen möchten. Es empfiehlt sich WPA2 als höchste		
	Hier sehen Sie eine	verschlüsselung auszuwählen.		
	Liste der verfügba-	wer Cie hier der WED Time "Lie einen Sie die WEP Verschlüsselung ausgewählt, so kön-		
	ren wi-Fi Netzwer-	nen Sie nier den WEP Typ wanien.		
	to dos TV-Goratos	WEP JUTILUJJEL: wanien Sie WEP Schlussel 1~4 aus.		
	Vor der ersten Ver-	PASSWORI: Geben Sie das Verbindungspasswort für das WI-FI Netz-		
	binduna müssen	WERK/KAREL DDDDE/SSID nachlesen		
	die erforderlichen	VERRINDEN (Rlaug Tasto): Drücken Sig die blaug Tasto um das TV		
	Verbindungsein-	Gerät zu verhinden		
stellungen vorge-		VERRINNEN (hlava Tasta): Drückan Sia die blave Tasta auf der Farr		
	nommen werden.	bedienung um sich mit dem ausgewählten Wi Ei Netzwerk zu verhin-		
	Wählen Sie dazu ein Netzwerk aus	den.		
		AKTUALISIEREN (grüng Tasta): Drückon Sig die grüng Tasta um		
	der Liste aus und	die Liste der verfügbaren Wi-Fi Netzwerke zu aktualisieren		
	Im nachfolgendon			
	Menü können Sie	UE IAILO ANZEIDEN (GEIDE IASTE): Drucken Sie die geide Iaste,		
	eingeben:	halten		

NETZWERK INFO

Hier werden die Verbindungsdaten der Wi-Fi Netzwerkverbindung angezeigt. Einstellungen können hier nicht vorgenommen werden.



Beachten Sie bitte, dass statische Wi-Fi Netzwerkverbindungen nicht möglich sind.

MAC ADRESSE

Hier können Sie die MAC Adresse des TV-Gerätes einsehen.

WI-FI PPPOE	SSID
Nutzen Sie in Ih-	Wählen Sie SSID aus und drücken OK . Im Untermenü haben Sie die
rem Netzwerk PP-	Möglichkeit die SSID einzugeben, indem Sie die Pfeiltaste 🕨 drücken.
POE, so können Sie	Geben Sie in der sich öffnenden Tastatur die Daten ein. Mit der Pfeiltas-
hier die erforderli-	te 🔺 auf der Tastatur können Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben
chen Daten einge-	sowie Zahleneingabe wechseln. Mit ZURÜCK auf der Tastatur spei-
ben.	chern Sie die Eingaben.
	PASSWORT
	Geben Sie hier das Passwort für den PPPOE Zugang ein. Die Eingabe
	erfolgt wie bei der SSID Eingabe.

PROXY

Verbinden Sie Ihr TV-Gerät mit einem Proxy-Server, so können Sie hier die erforderlichen Daten eingeben. Wählen Sie **PROXY EIN** mit ◀ ▶ und geben Sie im Anschluss die Werte für IP ein. Bestätigen Sie die Eingaben mit **OK**.



HINWEIS!

Beachten Sie bitte, dass das TV-Gerät nicht gleichzeitig über LAN und Wi-Fi mit Netzwerken verbunden werden darf, um mögliche Funktionsstörungen und Verbindungsprobleme zu verhindern.

HINWEIS!

Das TV-Gerät benötigt nach dem Einschalten einige Minuten, um sich mit dem Netzwerk zu verbinden.

(Consumer Electronics
Control)

Aktivieren Sie diese Funktion, um die Kommunikation aller über HDMI angeschlossenen Geräte zu ermöglichen. So können Sie beispielsweise alle Geräte eines HDMI Netzwerks mit nur einer Fernbedienung steuern. Alle verbundenen Geräte müssen die CEC Funktion unterstützen. Hier kann es, je nach Gerät, zu Funktionseinschränkungen kommen, die nicht geändert werden können.



CEC funktioniert nur über den HDMI4-Anschluss.

CEC KONTROLLE	Aktivieren/Deaktivieren der CEC Funktion			
AUTOM. GERÄ- TEABSCHAL- TUNG	Hier können Sie bestimmen, ob das angeschlossene Gerät mit in der Standy-Modus wechselt, wenn der Fernseher in diesen geschaltet wird.			
TV AUTOM. EINSCHALTEN	Hier bestimmen Sie, ob bei Einschalten eines externen Quellgeräts das TV-Gerät auch eingeschaltet wird.			
ARC	Der Audio Return Channel ist von Nutzen, wenn ein in einer Heimki- no-Anlage verwendetes TV-Gerät über einen integrierten Digitaltu- ner, DVD- oder Blu-ray-Player oder eine andere digitale Bild-/ Tonquelle verfügt. ARC ermöglicht es bei zwei verbundenen Geräten, Audiosignale nicht nur über HDMI zu empfangen, sondern diese über das gleiche Kabel auch wieder zurück zusenden. Damit kann dann ein verbundener AV-Receiver angesteuert werden, an dem wiederum die Soundanlage und ein Blu-ray-Player angeschlossen sein können. HINWEIS! ARC funktioniert nur über den HDMI1-Anschluss.			

	GERÄTELISTE Hier werden alle verfügbaren Geräte aufgeführt. Wählen Sie hier d Geräte aus, die Sie verbinden wollen.		
	VERBINDEN	Nachdem Sie ein Gerät ausgewählt haben, wählen Sie RELIER und drücken Sie OK , um das Gerät im HDMI CEC Netzwerk auf- zunehmen.	
ERSTINSTALLA- TION	Hier können Sie das Menü zur Erstinstallation aufrufen.		
WERKSEINSTEL- LUNGEN	Stellen Sie hier die Werkseinstellungen ein. Dabei haben Sie die Möglichkeit, das Gerät oder den Speicher zurückzusetzen.		
ENERGIESPAR- MODUS	Aktivieren/Deaktivieren des Energiesparmodus: AUS, NIEDRIG, MITTEL, HOCH.		
BILDSCHIRM- Schoner	Drücken Sie OK , um d den Bildschirmschoner dern, um die Displaybe beliebige Taste der Fer	en Bildschirmschoner auszuwählen. Mit → oder OK aktivieren Sie r. Nutzen Sie den Bildschirmschoner z. B. beim Hören von Radiosen- eleuchtung abzuschalten und Energie zu sparen. Ein Druck auf eine nbedienung schaltet den Bildschirmschoner wieder aus.	
SOFTWARE VERSION	Anzeige der aktuellen	Software-Version.	

8.3.5. Menü SPERREN

SPERREN		ME	DION
System sperren Passwort ändern Sender sperren	•	Ein	
Jugendschutz		Aus	
Tastensperre		Aus	
Auswählen		EXIT V Menu Z	erlassen urück

Menüpunkt	Einstellung				
SYSTEM SPERREN	Hierüber schalten Sie die Einstellungen SENDER SPERREN, ALTERSVORGA- BE und TASTENSPERRE frei. Geben Sie dafür das Passwort ein. Im Auslieferungszu- stand: 0000 .				
PASSWORT	Es öffnet sich ein	n Feld zur Eingabe der Passwörter.			
ÄNDERN	ALTES PASSWORT EINGEBEN	Geben Sie mit den Zifferntasten das bestehende Passwort ein. Im Aus- lieferungszustand: 0000 .			
	NEUES PASSWORT EINGEBEN	Geben Sie ein neues vierstelliges Passwort ein.			
	NEUES PASSWORT EINGEBENGeben Sie das neue Passwort noch mal ein. Das neue Passw speichert				
	HINWE Notierer Werksei Sollten S "7948"	EIS! n Sie sich das neue Passwort. Es wird beim Wiederherstellen der nstellungen nicht zurückgesetzt. Sie das Passwort vergessen haben, benutzen Sie das Master-Passwort '.			
SENDER SPERREN	Legen Sie hier fe Programmliste n des Passworts ar	st, welcher Sender gesperrt werden soll. Gesperrte Sender werden in der nit einem Schlosssymbol markiert. Das Programm wird erst nach Eingabe ngezeigt.			

JUGENDSCHUTZ	Hier können Sie das Alter wählen. Diese Option steht nur im DTV Modus zur Verfügung.
TASTENSPERRE	Hierüber schalten Sie die Tastensperre für die Bedienelemente am Smart-TV ein oder aus. Der Smart-TV kann dann nur über die Fernbedienung bedient werden.

8.3.6. Programmliste

Drücken Sie während des TV-Betriebs die Taste **OK**, um die **PROGRAMMLISTE** aufzurufen. Folgende Optionen stehen Ihnen hier zur Verfügung:

Taste	Eintrag	Funktion
▲ ▼	Mit diesen Tasten können : Taste OK , um auf den akt	Sie sich abwärts/aufwärts in der Senderliste bewegen. Drücken Sie die uell gewählten Sender umzuschalten.
Rote Taste [PRO- GRAM]	SUCHEN	Diese Option ermöglicht eine Sendersuche über ein Tastenfeld. Geben Sie den Namen des gesuchten Senders ein, indem Sie mit den Pfeiltas- ten die gewünschten Zeichen anwählen und jeweils mit der Taste O K bestätigen. Sobald Sie ein Zeichen eingeben, werden automatisch alle Sender angezeigt, die mit diesem Zeichen beginnen. Wählen Sie im An- schluss den Eintrag OK und bestätigen Sie mit der Taste O K . Nach er- neutem Druck auf OK schaltet das Gerät nun auf den ersten Sender der gefundenen Auswahl.
Blaue Taste [A - B]	SORTIEREN	Mit dieser Option können Sie die Sortierung der Senderliste festlegen: STANDARD : Die Sender werden nach den Standard-Vorgaben sor- tiert. FREQUENZ : Die Sender werden nach der Frequenz sortiert. SERVICE NAME : Die Sender werden nach dem Namen sortiert. SATELLITENNAME : Die Sender werden nach dem Satellitenna- men sortiert.
Gelbe Taste [REPEAT]	LISTE Wählen	Hier können die unterschiedlichen Senderlisten aufgerufen werden: DTV, RADIO, DATEN und ATV .
Grüne Taste [INTRO]	SATELLITENLISTE	Wählen Sie mit dieser Option einen Satelliten. In der Senderliste wer- den daraufhin nur dessen Sender aufgeführt. Wenn die Senderliste alle Sender aufführen soll, wählen Sie den Eintrag ALLE SATELLITE .
< • •	SEITE Zurück/vor	Mit diesen Tasten können Sie sich in 10er Schritten durch die einzelnen Seiten der Senderliste bewegen.
ок	WÄHLEN	Mit dieser Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.

9. Der Media-Modus

Über den Media Modus wird der USB-Anschluss sowie die DLNA Funktion angesteuert.

9.1. Hinweise zur USB Nutzung

- Unter Umständen sind bestimmte Arten von USB-Geräten (MP3-Player, externe Festplatten) mit diesem Smart-TV nicht kompatibel.
- Schließen Sie das USB-Gerät direkt an. Benutzen Sie kein separates Kabel, da Kompatibilitätsprobleme entstehen können.
- Ziehen Sie das USB-Gerät nicht ab, während eine Datei wiedergegeben wird.
- Schnelles An- und Abstecken von USB-Geräten ist gefährlich. Sie sollten insbesondere nicht mehrmals schnell hintereinander das USB-Gerät ein- und wieder abstecken. Dadurch könnten physische Schäden am USB-Gerät und besonders am Smart-TV selbst entstehen.

9.2. Vom TV- zum Media-Modus wechseln

9.2.1. Medienwiedergabe über USB-Anschuss

- Mit der Taste **MEDIA** oder durch Aufrufen des Menüs **MEDIEN** wechseln Sie in den Media Player Modus.
- Wählen Sie anschließend zur USB-Medienwiedergabe den Eintrag MEDIA PLAYER. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste OK.
- Wenn Sie zum TV-Modus zurückkehren wollen, drücken Sie die Taste **EXIT**.

9.2.2. Medienwiedergabe über DNLA

- Mit der Taste **MEDIA** oder durch Aufrufen des Menüs **MEDIEN** wechseln Sie in den Media Player Modus.
- Wählen Sie anschließend zur DLNA-Medienwiedergabe den Eintrag DLNA. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste OK.
- Wenn Sie zum TV-Modus zurückkehren wollen, drücken Sie die Taste **EXIT**.

DLNA-Software Download

Sie können sich eine kostenfreie DLNA-Software über den Link

http://www.nero.com/mediahome-tv herunterladen.

Installieren Sie die DLNA-Software auf Ihrem PC, Notebook oder ähnlichem Multimedia-Gerät, um über den Smart-TV einfach auf alle Ihre Fotos, Audio und Videodateien über das Netzwerk zugreifen zu können.



HINWEIS!

Bitte beachten Sie: Die Wiedergabe aller Medienformate kann aufgrund der Vielzahl erhältlicher DLNA Software nicht garantiert werden.

9.3. Media Menüsystem

Sobald Sie einen USB-Datenträger an den Fernseher angeschlossen haben oder die DLNA Funktion aufgerufen haben, können Sie im Media-Modus zwischen 4 Medientypen wählen:

- FILM zur Wiedergabe vom Filmen
- MUSIK zur Wiedergaben vom Musikdateien
- FOTO zur Wiedergabe von Fotodateien
- **TEXT** (nur bei USB-Medienwiedergabe) zur Anzeige von Texten (*.txt)

Je nach ausgewählter Option stehen Ihnen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung. Diese werden im unteren Teil des Bildschirms dargestellt.

Im Menü der jeweiligen Medien **FILM**, **MUSIK**, **FOTO**, **TEXT** können Sie Objekte anwählen und mit der roten Taste löschen. Mit der grünen Taste können Sie Dateien kopieren und anschließend mit der gelben Taste an einem anderen Ort einfügen.

Um den Medienbrowser zu verlassen, drücken Sie die Taste **EXIT**.

DE

9.4. Videos wiedergeben

Wenn Sie **FILM** aus dem Hauptmenü wählen, wird zunächst die Geräteliste mit den zur Verfügung stehenden USB-Datenträgern bzw. Netzwerken angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Medium mit ▲ ▼ und drücken Sie **OK**. Anschließend werden die verfügbaren Videodateien gefiltert und am Bildschirm dargestellt.



- ▶ Befinden sich mehrere Ordner auf dem Datenträger, wählen Sie mit < ▶ ▲ ▼ zunächst den Ordner und öffnen Sie ihn mit OK.</p>
- Wählen Sie mit ◀ ▶ ▲ ▼ das gewünschte Video aus, um es wiederzugeben. Drücken Sie OK, um das Video zu starten.
- Mit der Taste **MENU** können Sie weitere Optionen auswählen. Bestätigen Sie eine Option jeweils mit **OK**.
 - ZURÜCK/NÄCHSTE: Voriges/nächstes Video anzeigen
 - WIEDERGABE/PAUSE: Starten/Unterbrechen Sie die Wiedergabe des Videos.
 - **STOP**: Wiedergabe des Videos stoppen
 - FR/FF²: Schneller Rücklauf/Vorlauf
 - ZEITLUPE³: Zeitlupendarstellung
 - WIEDERHOLEN: Stellen Sie eine Wiederholung der Videos ein.
 - AB-WIEDERHOLEN³: Wiederholt ein Video innerhalb eines bestimmten Abschnittes
 - ZEIT²: Video zu einem bestimmten Zeitpunkt starten
 - ZOOM+/-²: Vergrößert/verkleinert das angezeigte Bild
 - VERSCHIEBEN: Haben Sie zuvor mit der Zoom-Funktion die Darstellung vergrößert, können Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ ▲ ▼ die nicht sichtbaren Bereiche anwählen.
 - WIEDERG.: Zeigt die Wiedergabeliste der Videos an
 - INFO: Zeigt Informationen zur angezeigten Videodatei an
- Zur Wiedergabe der Dateien können Sie außerdem die Medientasten auf der Fernbedienung verwenden.
- > Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

9.5. Musik wiedergeben

Wenn Sie **MUSIK** aus dem Hauptmenü wählen, wird zunächst die Geräteliste mit den zur Verfügung stehenden USB-Datenträgern bzw. Netzwerken angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Medium mit ▲ – und drücken Sie **OK**. Anschließend werden die verfügbaren Musikdateien gefiltert und am Bildschirm dargestellt.

Media Play	/er MUS	ilK			MEDION
	Zurück Audio 1				4
Ô	Audio 2				
50	Audio 3 Audio 4				
				Audio 1	
Wählen		Wiedergabe	 Einfügen Kopieren 		Löschen

- ▶ Befinden sich mehrere Ordner auf dem Datenträger, wählen Sie mit < ▶ ▲ ▼ zunächst den Ordner und öffnen Sie ihn mit OK.</p>
- Wählen Sie mit ↓ ▲ ▼ das gewünschte Musikstück aus, um es wiederzugeben. Drücken Sie OK, um das Stück zu starten.

² DLNA: Nicht bei allen Dateiformaten verfügbar.

³ Funktion nicht bei DLNA verfügbar

- Mit der Taste **MENU** können Sie weitere Optionen auswählen. Bestätigen Sie eine Option jeweils mit **OK**.
 - ZURÜCK/NÄCHSTE: Voriges/nächstes Musikstück wiedergeben
 - WIEDERGABE/PAUSE: Starten/Unterbrechen Sie die Wiedergabe des Musikstücks
 - **STOP**: Wiedergabe des Musikstücks stoppen
 - FR/FF²: Schneller Rücklauf/Vorlauf
 - WIEDERHOLEN: Stellen Sie eine Wiederholung der Titel ein
 - WIEDERG.: Zeigt die Wiedergabeliste der Musiktitel an
 - INFO: Zeigt Informationen zum angezeigten Titel an
- Zur Wiedergabe der Dateien können Sie außerdem die Medientasten auf der Fernbedienung verwenden.
- Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

9.6. Fotos anzeigen

Media Play	er FOT()					N	EDION
IJ	Zurück							
۲	Foto 1					Ĩ	-	
\odot	Foto 2							
\odot	Foto 3							
\odot	Foto 4							
						Foto 1		
Wählen			Wiedergabe	•	Einfügen			Löschen
MENU Zurück		BUT	Verlassen	•	Kopieren			

- ▶ Befinden sich mehrere Ordner auf dem Datenträger, wählen Sie mit ◀ ▶ ▲ ▼ zunächst den Ordner und öffnen Sie ihn mit OK.
- ▶ Wählen Sie mit ◀ ▶ ▲ ▼ das gewünschte Foto aus, um es anzuzeigen. Drücken Sie **OK**, um das Foto anzuzeigen.
- Mit der Taste **MENU** können Sie weitere Optionen auswählen. Bestätigen Sie eine Option jeweils mit **OK**.
 - ZURÜCK/NÄCHSTE: Voriges/nächstes Bild anzeigen.
 - WIEDERGABE/PAUSE: Starten/Unterbrechen Sie die Diashow aller Fotos.
 - STOP: Wiedergabe der Diashow stoppen.
 - DREHEN-/+: Dreht das gewählte Bild um 90 Grad gegen/im Uhrzeigersinn
 - **ZOOM+/-**: Vergrößert/verkleinert das angezeigte Bild
 - VERSCHIEBEN: Haben Sie zuvor mit der Zoom-Funktion die Darstellung vergrößert, können Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ ▲ ▼ die nicht sichtbaren Bereiche anwählen.
 - WIEDERHOLEN: Stellen Sie eine Wiederholung der Diashow ein
 - BGM: Hintergrundmusik ein-/ausschalten
 - WIEDERG.: Zeigt die Wiedergabeliste der Bilder an
 - **INFO**: Zeigt Informationen zum angezeigten Bild an
- > Zur Wiedergabe der Dateien können Sie außerdem die Medientasten auf der Fernbedienung verwenden.
- Drücken Sie die Taste EXIT, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

9.7. Text wiedergeben

Wenn Sie **TEXT** aus dem Hauptmenü wählen (nur bei USB-Medienwiedergabe), werden die verfügbaren Dateien gefiltert und am Bildschirm dargestellt.



- ▶ Befinden sich mehrere Ordner auf dem Datenträger, wählen Sie mit ◆ ▶ ▲ ▼ zunächst den Ordner und öffnen Sie ihn mit OK.
- Wählen Sie mit ↓ ▲ ▼ den gewünschten Text aus, um ihn darzustellen. Drücken Sie OK, um den Text darzustellen.
- Mit der Taste **MENU** können Sie weitere Optionen auswählen. Bestätigen Sie eine Option jeweils mit **OK**.
 - **ZURÜCK/NÄCHSTE**: Voriges/nächstes Textdokument anzeigen
 - WIEDERGABE: Anzeige des Textes.
 - STOP: Anzeige stoppen
 - GEHE ZU: Zu einer bestimmten Seite des Textes springen
 - BGM: Hintergrundmusik ein-/ausschalten
 - WIEDERG.: Zeigt die Wiedergabeliste der Textdokumente an
 - INFO: Zeigt Informationen zum angezeigten Textdokument an
- > Zur Wiedergabe der Dateien können Sie außerdem die Medientasten auf der Fernbedienung verwenden.
- > Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

10. EPG - Programmführer

Mit der Taste **EPG** öffnen Sie das "elektronische TV-Programm".

- In der Tabelle sehen Sie die aktuelle sowie die nächste Sendung für die verfügbaren Sender.
- > Drücken Sie die Taste **EPG**, um den Programmführer zu öffnen.
- ▶ Wählen Sie mit ◀ ▶ einen Sender aus.
- ▶ Blättern Sie mit ▲ bzw. burch die Sendungen.



Die angezeigten Programminformationen werden von den Sendeanstalten erstellt. Falls keine Programminformation dargestellt wird, ist dies kein Fehler Ihres Smart-TVs.

Die folgende Tabelle zeigt die Optionen für den **PROGRAMMFÜHRER**:

Taste	Eintrag	Funktion
Grüne Taste [INTRO]	INFO	Zeigt eine detaillierte Beschreibung der markierten Sendung (falls verfügbar). Drücken Sie die Taste noch einmal, um die Beschreibung auszublenden.
Gelbe Taste [REPEAT]	ZEITPLAN	Zeigt die Liste der Sendungen an, die über die Erinnerungsfunktion program- miert wurden. Zur Programmierung einer Erinnerung siehe nächsten Punkt. Mit der roten Taste [PROGRAM] können Sie eine Sendung aus dem Zeit- plan löschen.
Blaue Taste [A - B]	ERINNERUNG	Nimmt die ausgewählte Sendung in den Zeitplan auf. Sobald der programmier- te Zeitpunkt erreicht wird, schaltet das Gerät automatisch auf die programmier- te Sendung um. Eine Erinnerung der aktuellen Sendung ist nicht möglich.
▲ ▼	WÄHLEN	Mit den Richtungstasten bewegen Sie sich innerhalb des Programmführers.
• •	ÄNDERN	Durch die Sendungen blättern bzw. Sender/Tag auswählen.
ОК	ОК	Bestätigen Sie die Auswahl oder die Einstellung.

11. Medienportal

Über die Internet-Taste elangen Sie in das Medienportal. Hier haben Sie Zugriff auf News, soziale Netzwerke, Spiele, Shopping u. v. m. durch vorinstallierte Applikationen. Für diese Funktion ist ein Internetanschluss vorausgesetzt. Mit den Richtungstasten ↓, ▲ und ▼ blättern Sie durch die verschiedenen Apps und bestätigen Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **OK**.



HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass der Medienportal-Browser erst nach ca. einer Minute nach Einschalten des TV-Geräts geladen und einsatzbereit ist.



• Bitte wählen Sie nach Drücken der Internet-Taste 🖤 die gewünschte Sprache aus.

Im Anschluss erscheint die Startseite des Medienportal, wo eine Vorauswahl von bestimmten Apps angezeigt wird. Folgende Optionen sind hier wählbar:

Rote Taste [PROGRAM]	ANMELDEN	Hier können Sie sich als neuer Anwender registrieren. Alternativ hier- zu können Sie die Internetseite medion.fxmconnect.com nutzen.
Grüne Taste [INTRO]	FAVORIT HINZUFÜGEN	Betätigen Sie die grüne Taste, um die aktuell angewählte App zu Ihren Favoriten hinzuzufügen. HINWEIS! Diese Funktion ist erst wählbar, wenn Sie sich zuvor unter ANMELDEN als Benutzer registriert haben.
Gelbe Taste [REPEAT]	EINSTELLUNGEN	Hier können Sie bestimmen, aus welchen Sprachbereichen die Apps ausgewählt werden. Zusätzlich können Sie das Portal zurücksetzen, so dass die Startseite des Portals wieder im Auslieferungszustand ange- zeigt wird.
Blaue Taste [A - B]	HILFE	Hier finden Sie Hilfestellungen zur Handhabung des Medienportals.

Mit der Internet-Taste (oder mit der Taste MENU) können Sie jederzeit aus der aktuell gewählten App zurück auf die Startseite wechseln. Mit der Taste EXIT verlassen Sie das Medienportal und wechseln in den normalen TV-Betrieb.

11.1. Mediathek

Im Medienportal finden Sie auch die Mediathek. Genießen Sie zahlreiche Videoclips und andere Mediadateien aus dem Internet, welche bereits nach Genre und Datum für Sie sortiert wurden und ständig aktualisiert werden. Legen Sie Favoriten an und finden einzelne Beiträge bequem per Suchfunktion wieder. Für diese Funktion ist ein Internetanschluss vorausgesetzt.

Mit den Richtungstasten ◀ ▶, ▲ und ▼ bewegen Sie sich durch die Mediathek.



STARTSEITE	Hier werden die meistgesehenen Mediadateien aufgeführt.		
GENRES	Hier finden Sie eine nach Genre vorsortierte Auflistung von Mediadateien.		
FAVORITEN	 Hier werden alle Dateien angezeigt, die Sie zuvor als Favorit gekennzeichnet haben. Um eine Mediadatei als Favorit aufzunehmen, wählen Sie diese an, drücken Sie die Taste OK und anschließend die grüne Taste [INTRO]. Rechts im Bild erscheint dar- aufhin ein Stern. Um Mediadateien wieder aus der Favoritenliste zu entfernen, wählen Sie diese an und drücken Sie die rote Taste [PROGRAM]. Der Stern rechts im Bild verschwindet dar- aufhin. Mit der blauen Taste [A-B] gelangen Sie zurück zur Auswahl. 		
EINSTELLUNGEN	Hier können Sie die Sprache für die Mediathek einstellen.		

12. HbbTV-System

HbbTV (Hybrid Broadcast-Breitband-TV) ermöglicht eine inhaltliche Verknüpfung von Rundfunk- und Internet-Inhalten, die gewöhnlich mit Hilfe der roten Farbtaste der Fernbedienung sichtbar geschaltet wird.

Dienste über HbbTV schließen herkömmliche Rundfunk-TV-Kanäle, Catch-Up-Fernsehen, Video-On-Demand, EPG, interaktive Werbung, Personalisierung, Abstimmungen, Spiele, Soziale Netzwerke und andere Mulimedia-Anwendungen mit ein.

HbbTV-Anwendungen sind nur abrufbar, wenn der Rundfunksender diese Signale ausstrahlt und eine Internet-Verbindung am TV-Gerät besteht. Sowohl der Umfang als auch die Bedienung unterscheiden sich je nach Programm und Sender.

Ob ein Sender HbbTV-Anwendungen anbietet, wird durch eine kurze Einblendung im Bildschirm angezeigt. Die genaue Form und die Position ist von den einzelnen Anwendungen abhängig. Mit der roten Farbtaste öffnen und schließen Sie die Anwendungsseiten. Das Navigieren innerhalb der Anwendungen erfolgt über die Farbtasten der Fernbedienung, kann aber je nach Programm und Sendung variieren. Beachten Sie die Meldungen innerhalb der Anwendungen.



HINWEIS!

Um mögliche Fehlfunktionen zu vermeiden, verbinden Sie Ihr TV Gerät nicht gleichzeitig mit einem Kabel-Netzwerk und über WLAN.

13. Internet

Die Open Browser-Funktion ist eine App im Medienportal und ermöglicht Ihnen den Zugang zum Internet. Nach dem Aufrufen werden vordefinierte Web-Seiten und deren Logos angezeigt, die Sie direkt anwählen können. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ der Fernbedienung navigieren Sie durch die Optionen und mit **O**K bestätigen Sie die Auswahl. Über die Tastaturfunktion können Sie URL-Adressen direkt eingeben oder bei aktivierter Such-Funktion Web-Seiten über Suchbegriffe ansteuern. Mit der Taste ← auf der Tastatur bestätigen Sie Ihre Eingabe und mit der Taste ▼ schließen Sie die Tastatur-Funktion. Folgende weitere Optionen stehen zur Verfügung:

Rote Taste [PROGRAM]	ZOOM +	Ansicht vergrößern.
Grüne Taste [INTRO]	ZOOM -	Ansicht verkleinern.
Gelbe Taste [REPEAT]	AKTUALISIEREN	Die aktuell gewählte Internet-Seite wird aktualisiert.
Blaue Taste [A - B]	STARTSEITE	Zurück zur Startseite des Internet Browsers.
• •	SCROLLEN	Mit diesen Tasten können Sie auf- und abscrollen. Hierfür muss sich der Cursor-Pfeil am oberen bzw. unteren Rand des Bildschirms befinden.
MENU	ZURÜCK	Beim Internet Surfen einen Schritt zurückgehen.
۲	VERLASSEN	Der Internet Browser wird verlassen und die Startseite des Medienpor- tals aufgerufen.



HINWEIS!

Beachten Sie bitte, dass Internet-Seiten mit Flash-Inhalten vom Open Browser nicht unterstützt werden. Zudem können keine Downloads vorgenommen werden.

14. Problembehebung

Fehlfunktionen können manchmal banale Ursachen haben, aber manchmal auch von defekten Komponenten ausgehen. Wir möchten Ihnen hiermit einen Leitfaden an die Hand geben, um das Problem zu lösen. Wenn die hier aufgeführten Maßnahmen keinen Erfolg bringen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an!

Fehler	Lösung
Es erscheint kein Bild und es ist kein Ton zu hören.	 Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an der Steckdose und am Gerät ange- schlossen ist. Überprüfen Sie, ob der Signalempfang auf TV eingestellt ist. Kontrollieren Sie, ob der Netzschalter eingeschaltet ist.
Es erscheint kein Bild. Es erscheint kein Bild von AV.	 Überprüfen Sie, ob Kontrast und Helligkeit korrekt eingestellt sind. Überprüfen Sie, ob alle externen Geräte korrekt angeschlossen sind. Überprüfen Sie, ob die richtige AV-Quelle angewählt ist.
Es ist kein Ton zu hören.	 Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht auf Minimum steht. Vergewissern Sie sich, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist. Vergewissern Sie sich, dass kein Kopfhörerkabel eingesteckt ist.
Es gibt kein Bild oder kei- nen Ton. Es sind aber Ge- räusche zu hören.	 Der Empfang ist möglicherweise schlecht. Kontrollieren Sie, ob die Antenne ange- schlossen ist.
Das Bild ist nicht deutlich.	Der Empfang ist möglicherweise schlecht.Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.
Das Bild ist zu hell oder zu dunkel.	Überprüfen Sie die Einstellungen von Kontrast und Helligkeit.
Das Bild ist nicht scharf.	 Der Empfang ist möglicherweise schlecht. Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist. Überprüfen Sie die Einstellungen der Schärfe und Rauschreduktion im Menü BILD.
Es erscheint ein Doppel- oder Dreifachbild.	 Kontrollieren Sie, ob die Antenne richtig ausgerichtet ist. Es gibt möglicherweise von Bergen oder Gebäuden reflektierte Wellen.
Das Bild ist gepunktet.	 Es liegen möglicherweise Interferenzen von Autos, Zügen, Leitungen, Neonleuchten, etc. vor. Es besteht möglicherweise eine Interferenz zwischen dem Antennen- und Stromkabel. Legen Sie die Kabel weiter auseinander.
Es erscheinen Streifen am Bildschirm oder die Farben verblassen.	 Liegt eine Interferenz von einem anderen Gerät vor? Übertragungsantennen von Radiostationen oder Antennen von Funkamateuren und tragbare Telefone können auch Interferenzen verursachen. Betreiben Sie das Gerät so weit weg wie möglich von dem Gerät, das die Interfe- renz möglicherweise verursacht.
Die Bedienknöpfe am Ge- rät funktionieren nicht	Eventuell ist die Kindersicherung aktiviert.
Kein Empfang/schlechter Empfang über eine kabel- lose Netzwerkverbindung (WLAN).	 Prüfen Sie, ob Ihr WLAN Stick am Gerät angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass alle notwendigen Einstellungen vorgenommen wurden. Verbinden Sie den WLAN Stick mit Hilfe eines USB-Verlängerungskabels mit dem Gerät und richten Sie diesen für optimalen Empfang aus.
Die Fernbedienung funkti- oniert nicht.	 Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung funktionstüchtig und richtig eingelegt sind. Vergewissern Sie sich, dass das Sensorfenster nicht starker Lichteinstrahlung ausgesetzt ist.

14.1. Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten Ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Welche externen Geräte sind angeschlossen?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Bei welchem Bedienungsschritt ist das Problem aufgetreten?
- Falls Sie einen PC an das Gerät angeschlossen haben:
 - Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
- Welche Software haben Sie beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

14.2. Pixelfehler bei Smart-TVs

Trotz modernster Fertigung kann es auf Grund der hochkomplexen Technik in seltenen Fällen zu Ausfällen von einzelnen oder mehreren Leuchtpunkten kommen.

Bei Aktiv Matrix TFTs mit einer Auflösung von **1.366 x 768 Pixel**, welche sich aus je drei Sub-Pixel (Rot, Grün, Blau) zusammensetzen, kommen insgesamt **ca. 3,1 Mio.** Ansteuerelemente zum Einsatz. Aufgrund dieser sehr hohen Anzahl von Transistoren und des damit verbundenen äußerst komplexen Fertigungsprozesses kann es vereinzelt zu einem Ausfall oder zur fälschlichen Ansteuerung von Pixel bzw. einzelnen Sub-Pixel kommen.



Pixelfehler- klasse	Fehlertyp 1 ständig leuchtender Pixel	Fehlertyp 2 ständig schwarzer Pixel	Fehlertyp3 defekter Subpixel	
			leuchtend	schwarz
0	0	0	0	0
I	1	1	2 1 0	1 3 5
II	2	2	5 5-n* 0	0 2xn* 10
III	5	15	50 50-n* 0	0 2xn* 100
IV	50	150	500 500-n* 0	0 2xn* 1000

n*=1,5

Die erlaubte Anzahl von Fehlern der o.g. Typen in jeder Fehlerklasse bezieht sich auf eine Million Pixel und muss entsprechend der physikalischen Auflösung der Displays umgerechnet werden.

Ihr Gerät entspricht der europäischen Norm ISO 9241-307 Klasse II (Pixelfehlerklasse). Pixelfehler bis zur angegebenen Höchstzahl sind kein Garantiefall.

14.3. Reinigung

Die Lebensdauer des Smart-TVs können Sie durch folgende Maßnahmen verlängern:



WARNUNG!

Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker und alle Verbindungskabel.

- Auf der Hochglanzpolierung befinden sich Schutzfolien, um das Fernsehgerät vor Kratzern zu schützen. Ziehen Sie die Folien ab, nachdem Sie das TV- Gerät korrekt aufgestellt haben.
- Falls die Hochglanzpolierung schmutzig wird, wischen Sie zunächst den Staub ab. Wischen Sie dann sanft mit einem Reinigungstuch nach. Wenn Sie nicht erst den Staub abwischen, oder Sie die Hochglanzpolierung zu stark abwischen, könnte die Hochglanzpolierung zerkratzt werden.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- Achten Sie darauf, dass keine Wassertröpfchen auf dem Smart-TV zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
- Um Schäden am Gerät zu vermeiden, darf keinesfalls Wasser ins Geräteinnere gelangen.
- Setzen Sie den Bildschirm weder grellem Sonnenlicht noch ultravioletter Strahlung aus.
- Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial gut auf und benutzen Sie ausschließlich dieses, um den Smart-TV zu transportieren.



ACHTUNG!

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Bildschirmgehäuses.

15. Entsorgung

Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



Gerät

Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



Batterien

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

16. Technische Daten

Smart-TV	MEDION
Gerätebezeichnung	P15186 (MD 30915)
Nennspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Bildschirmgröße	80 cm (31,5") LCD; 16:9-Display
Leistungsaufnahme	max. 60 Watt
Leistungsaufnahme Standby	< 0,50 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,00 W
Ausgangsleistung Lautsprecher	2 x 8 Watt RMS
Audio	Stereo / Nicam
Physikalische Auflösung	1.366 x 768 Pixel
TV-System	Pal B/G, D/K, I; Secam L,L´
Programmplätze	199 (ATV) / 4.000 (DTV)
Antenneneingang	75 Ohm
Kanäle	
	VHE (Band I/III)
	HYPERBAND
	KABEL-TV (S1-S20) / (S21-S41)
	HD DVB-T
	HD DVB-C
	DVB-S2
Anschlusse	Antonnonanschluss (analog /digital)
	Satallitanancehluse
	1 x L AN R L 45
	4 x HDMI® In mit HDCP-Entschlüsselung
	1 v SCART
	$1 \times VGA$ (15 Pin D-Sub)
	AV In (Adapter 3 5mm Klinke auf Cinch)
	YPbPr In (YUV) (Adapter 3.5 mm Klinke auf Cinch)
	Stereo Audio In fur AV/YUV (Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch)
	Kopfhörerausgang (3,5 mm Klinke)
	PC Audio In (3,5 mm Klinke)
	Digital Audio Out (SPDIF) (Adapter 3,5 mm Klinke auf Koaxial)

Laufwerke / Speichermedien	
Laufwerke	USB, Common Interface (CI+) Slot
Unterstützte Formate⁴	Foto: JPG, PNG
	Musik: MP3, WMA
	Film: MPEG 1/2/4, MKV MPEG4, Xvid kompatibel
	Text: TXT
Kapazitätsgrößen	USB max. 1 TB
Fernbedienung	
Übertragungsart	Infrarot
LED-Klasse	1
Batterientyp	2 x 1,5V AAA R03/LR03

Abmessungen / Umgebungstemperaturen		
Zulässige Umgebungstempe-	+5 °C - +35 ℃	
ratur		
Zulässige relative Luftfeuchtig-	20 % - 85 %	
keit		
Abmessungen ohne Fuß	ca. 728 x 440 x 63 mm	
(B x H x T)		
Abmessungen mit Fuß	ca. 728 x 472 x 181 mm	
(B x H x T)		
Gewicht ohne Fuß	ca. 5,6 kg	
Gewicht mit Fuß	ca. 6,6 kg	
Wandmontage	Vesa Standard,	
	Lochabstand 100 x 100 mm⁵	

MSN	
Smart-TV	MD 30915
	MSN 3001 8699
WLAN-Dongle	Nexus, FN-100, MSN 4004 7162



CE

 ⁴ Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Codecs, kann die Wiedergabe aller Formate nicht gewährleistet werden.
 ⁵ Wandhalterung nicht im Lieferumfang enthalten. Achten Sie bei der Montage darauf, dass Schrauben der Größe

⁵ Wandhalterung nicht im Lieferumfang enthalten. Achten Sie bei der Montage darauf, dass Schrauben der Größe M4 verwendet werden. Die Länge der Schrauben ergibt sich aus der Dicke der Wandhalterung zuzüglich max. 7 mm.

16.1. Produktdatenblatt

Gemäß Verordnung 1062/2010



Leistungsaufnahme Standby: Leistungsaufnahme im Aus-Zustand Physikalische Auflösung 0,33 W 0,00 W 1.366 x 768 Pixel

17. Impressum

Copyright © 2015 Alle Rechte vorbehalten. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten Das Copyright liegt bei der Firma: **Medion AG** Am Zehnthof 77

45307 Essen

Deutschland

Die Anleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal. www.medionservice.de zum Download zur Verfügung.

Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.



18.

Α
Anschließen 7
Gerät mit DVI 22
Gerät mit HDMI 22
Netzwerk 22
PC
Soundbar/Surround-Anlage
Stromversorgung 14
Aufstellort
Aufstellungsort
B
Batterien
Bedienung
Betriebssicherheit
Bildeinstellungen 17.28
<i>c</i>
CI-Modul
D
DLNA
DLNA-Software
E
Entsorgung 44
EPG
Erstinstallation
F
Envoritanlista 17
Favoriterinste
G
Geräte anschließen 19
Geräteübersicht 9
Gerät mit HDMI 22
Н
HbbTV 40
HD ready 4
Hinweise zur Konformität 8
1
Inhetriebnahme 13
Internet /1
K
Kabel Netzwerk (LAN)
L
Lieferumfang 4
М
Media-Modus
Mediathek 40
Medienportal
Montage 13
NI
Natawala 20.21
INELZWEIK

0		
Optionen	30	
OSD Menü		
Р		
Passwort	33	
Pixelfehler	43	
Portal	39	
Problembehebung	42	
Produktdatenblatt	47	
Programmauswahl	16	
Programmführer	38	
Programmliste	34	
R		
Receiver	21	
Reinigung	44	

Rückseite 10

Reparatur...... 6

S	
Senderliste	34
Sendersuche	14
Sicherheitshinweise	5
Anschließen	7
Aufstellungsort	5
Betriebssicherheit	5
Stromversorgung	7
Spracheinstellung	30
Stromversorgung	7
Stromversorgung anschließen	14
т	
Technische Daten	45
Toneinstellungen 16,	29
V	
Videotext	18
W	
Werkseinstellung	
Smart-TV	33
Wi-Fi Netzwerk (WLAN)	31



MTC - Medion Technologie Center Freiherr-vom-Stein-Straße 131 45473 Mülheim / Ruhr Deutschland

Hotline: 01805 - 668 688 Fax: 01805 - 665 566

(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min)

Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medionservice.de

www.medion.de



VI/18/15