

# Équipement et caractéristiques techniques

## GAMINGMAUS MEDION® X81769 (MD 88769)

# MEDION®



Cette fiche d'information fait partie intégrante de la notice d'utilisation. Lisez attentivement l'intégralité de la notice d'utilisation. Cette fiche d'information ne se substitue en aucun cas à la notice d'utilisation. Avant toute chose, lisez le chapitre de la notice d'utilisation dédié à la sécurité et respectez les consignes détaillées relatives à la mise en place et au raccordement.

### Informations concernant la présente notice d'utilisation



Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne utilisation.

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité et la notice d'utilisation dans son intégralité avant la mise en marche de l'appareil. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans la notice d'utilisation.

Conservez toujours la notice d'utilisation à portée de main. Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit. Si vous vendez ou donnez l'appareil, remettez-la également impérativement au nouveau propriétaire.

### Explication des symboles

Le danger décrit dans les paragraphes signalés par l'un des symboles d'avertissement suivants doit être évité, afin d'empêcher les conséquences potentielles qui y sont décrites.



#### **DANGER !**

Danger de mort imminente !



#### **AVERTISSEMENT !**

Éventuel danger de mort et/ou de blessures graves irréversibles !



#### **ATTENTION !**

Risque de blessures légères et/ou moyennement graves !



Informations complémentaires concernant l'utilisation de l'appareil !

### Consignes de sécurité

#### Sécurité de fonctionnement



#### **AVERTISSEMENT !**

#### **Risque de blessure !**

Risque de blessure pour les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes (p. ex. personnes partiellement handicapées, personnes âgées avec diminution de leurs capacités physiques et mentales) ou manquant d'expérience et/ou de connaissances (p. ex. enfants plus âgés).

- ▶ Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.
- ▶ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ▶ Le nettoyage et la maintenance incombant à l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants.
- ▶ Conservez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ▶ Conservez tous les emballages utilisés (sachets, morceaux de polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.
- ▶ Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage.



Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs en résultant est exclue.

Ce produit a été conçu pour fonctionner sur un PC.

- ▶ Respectez les consignes de sécurité de l'ordinateur auquel vous connectez les appareils.

#### Lieu d'installation

- ▶ Placez et utilisez l'appareil sur une surface stable, plane et exempte de vibrations.
- ▶ Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité, des projections d'eau et des éclaboussures et protégez-le de la poussière, de la chaleur et des rayons directs du soleil.

### Contenu de l'emballage

Veillez vérifier l'intégralité de la livraison et nous signaler toute livraison incomplète dans les 14 jours suivant l'achat. Le cas échéant, indiquez impérativement le numéro de série.

Le produit que vous venez d'acheter comprend les éléments suivants :

- Souris
- Documentation




#### **DANGER !**

#### **Risque de suffocation !**

Les films d'emballage présentent un risque de suffocation en cas d'ingestion ou d'utilisation non conforme !

- ▶ Conservez les emballages, tels que les films ou sachets en plastique, hors de portée des enfants.

### Vue d'ensemble de l'appareil



- 1 Bouton gauche de la souris
- 2 Bouton droit de la souris
- 3 Molette
- 4 Augmenter la résolution PPP
- 5 Diminuer la résolution PPP
- 6 Bouton pour le pouce 1
- 7 Bouton pour le pouce 2
- 8 Bouton pour le pouce 3

# Équipement et caractéristiques techniques

## GAMINGMAUS MEDION<sup>®</sup> X81769 (MD 88769)

### Mise en service

- ▶ Allumez l'ordinateur et tous les périphériques qui y sont raccordés (écran, imprimante, etc.) et attendez que le système d'exploitation ait complètement démarré.
- ▶ Branchez le port USB de la souris sur un port USB libre de votre ordinateur.

L'ordinateur se connecte alors automatiquement à la souris.

- ▶ Les pilotes sont installés automatiquement.

### Information relative à la conformité

L'entreprise MEDION AG déclare par la présente que la souris MD 88769 est conforme à la directive 2014/53/UE.

- Directive concernant la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE.

### Nettoyage

- ▶ Veillez simplement à ne pas salir l'appareil. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez tous les câbles de connexion au PC. Nettoyez l'appareil et les autres composants avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.

### Recyclage



#### EMBALLAGE

Votre appareil est placé dans un emballage afin de le protéger contre tout dommage pendant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être éliminés de manière écologique et remis à un service de recyclage approprié.



#### APPAREIL

Il est interdit d'éliminer les appareils usagés portant le symbole ci-contre avec les déchets ménagers. Conformément à la directive 2012/19/UE, l'appareil doit être recyclé de manière réglementaire lorsqu'il arrive en fin de cycle de vie.

Les matériaux recyclables contenus dans l'appareil seront recyclés, ce qui permet de respecter l'environnement.

Déposez l'appareil usagé dans un point de collecte de déchets électriques et électroniques ou dans un centre de tri. Retirez auparavant la pile et éliminez-la séparément dans un centre de collecte de piles usagées.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à l'entreprise d'élimination des déchets locale ou à la municipalité.



#### PILES

Ne jetez en aucun cas les piles usagées avec les déchets domestiques. Les piles doivent être éliminées de manière appropriée. Les magasins vendant des piles et les lieux de collecte municipaux mettent à disposition des containers spéciaux destinés à cet effet. Renseignez-vous auprès de l'entreprise de recyclage locale ou de votre municipalité.

Dans le cadre de la réglementation relative à la distribution de piles ou la livraison d'appareils contenant des piles, nous sommes tenus de vous informer de ce qui suit :

En tant qu'utilisateur final, il vous incombe légalement de restituer les piles usagées.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

### Données techniques générales

Souris	
Connexions	1 connecteur USB
Dimensions (L x l x P en mm)	Env. 123 x 71 x 41
Poids	env. 151 g (avec câble)
Alimentation électrique	USB DC IN 5 V --- 300 mA max.



### Déclaration de confidentialité

Chère cliente, cher client,

Nous vous informons que MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, est responsable du traitement de vos données à caractère personnel.

En matière de protection des données, nous sommes assistés par le délégué à la protection des données personnelles de notre entreprise, que vous pouvez contacter à l'adresse MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D - 45307 Essen ; datenschutz@medion.com. Nous traitons vos données dans le cadre de la gestion de la garantie et des processus connexes (p. ex. réparations) ; à cet effet, nous nous référons au contrat d'achat que nous avons conclu.

Nous transmettons vos données aux prestataires de services de réparation que nous avons mandatés dans le cadre du traitement de la garantie et des processus connexes (p. ex. réparations). En règle générale, nous conservons vos données personnelles pendant une période de trois ans, afin de respecter vos droits de garantie légaux.

Vous pouvez exercer vos droits d'information, de rectification, de suppression des données vous concernant ainsi que vos droits de limitation et d'opposition au traitement et à la portabilité de vos données personnelles.

Toutefois, des restrictions en matière de droits d'accès et de suppression des données s'appliquent en vertu des §§ 34 et 35 de la loi fédérale sur la protection des données (BDSG) (art. 23 RGPD). En outre, il existe un droit de recours auprès d'une autorité de contrôle compétente en matière de protection des données (art. 77 RGPD en liaison avec le § 19 du BDSG - Loi fédérale sur la protection des données). Pour MEDION AG, il s'agit du Commissaire d'État à la Protection des Données et à la liberté d'information de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.lidi.nrw.de.

Le traitement de vos données est nécessaire dans le cadre du traitement de la garantie. Sans la mise à disposition des données nécessaires, le traitement de la garantie n'est pas possible.

### Mentions légales

Copyright © 2020

Date : 9. octobre 2020, 11:18 AM

Tous droits réservés.

La présente notice d'utilisation est protégée par les droits d'auteur.

Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

Les droits d'auteur appartiennent à :

**MEDION AG**  
**Am Zehnthof 77**  
**45307 Essen**  
**Deutschland**

Veillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas celle du service des retours. Contactez toujours notre SAV en premier.